

- **EN** Instruction Manual
- DE Betriebsanleitung
- FR Mode d'emploi
- SE Bruksanvisning
- ES Manual de funcionamiento
- I Manuale d'uso
- Instrukcja obsługi

# IRT 3-1 PcD IRT 3-10 PcD IRT 3-2 PcD IRT 3-20 PcD





#### TABLE OF CONTENTS - original language

1.	Intended use of the product	3
2.	Product description	3
3.	Instructions to the owner	4
4.	Safety instructions	4
5.	Assembly instruction	4
6.	Basic instruction for operation	4
7.	Program mode	5
8.	Settings mode	6
9.	Maintenance and service	8
10.	Spare parts	9
11.	EC Declaration of conformity	10
12.	Electrical diagrams	66
13.	Weight and dimensions	69

EN

SE

INH	I <b>ALT</b> - übersetzung aus der Originalsprache 🛛	9
1.	Bestimmungsgemäße Verwendung12	2
2.	Produktbeschreibung 12	2
3.	Anweisungen für den Eigentümer 13	3
4.	Sicherheitshinweise13	3
5.	Aufbauanleitung 13	3
6.	Grundlegendes zur Bedienung 13	3
7.	Programmmodus14	1
8.	Einstellmodus15	5
9.	Wartung und Service17	7
10.	Ersatzteile	3
11.	EG-Konformitätserklärung19	7
12.	Elektrische Schaltbilder	5
13.	Gewicht und Abmessungen	7

1.	Utilisation prévue du produit	21
2.	Description du produit	21
3.	Consignes à destination du propriétaire	
4.	Consignes de sécurité	
5.	Consignes d'assemblage	
6.	Consignes de base pour l'utilisation	
7.	Mode préprogrammé	
8.	Mode de configuration des paramètres	
9.	Maintenance et entretien	
10.	Pièces détachées	
11.	Déclaration de conformité CE	
12.	Schémas électriques	66
13.	Poids et dimensions	69

#### INNEHÅLL - översättning från originalspråk

1.	Avsedd användning	30
2.	Produktbeskrivning	30
3.	Instruktioner för ägaren	31
4.	Säkerhetsinstruktion	31
5.	Monteringsinstruktion	31
6.	Grundläggande användningsinstruktion	31
7.	Programläge	32
8.	Inställningsläge	33
9.	Underhåll och service	35
10.	Reservdelar	36
11.	EG-försäkran om överensstämmelse	37
12.	Elektriska diagram	66
13.	Vikt och dimensioner	69

#### **CONTENIDO** - traducción de la lengua original ES 1. 2. 3. Instrucciones para el propietario...... 40 Instrucciones de seguridad...... 40 4. 5. Instrucciones de ensamblaje......40 6. Descripción general ...... 40 7. Modo de programa...... 41 8. Modo de ajustes ..... 42 9. Mantenimiento y servicio...... 44 10. Piezas de repuesto ...... 45 11. Declaración CE de conformidad ...... 46

INC	<b>DICE</b> - traduzione dalla lingua originale	Π
1.	Destinazione d'uso del prodotto	48
2.	Descrizione del prodotto	
3.	Istruzioni per il titolare	49
4.	Istruzioni di sicurezza	49
5.	Istruzioni per il montaggio	49
6.	Istruzioni di base per il funzionamento	49
7.	Modalità programma	50
8.	Modalità impostazioni	51
9.	Controllo e manutenzione	53
10.	Parti di ricambio	54
11.	Dichiarazione di conformità CE	55
12.	Schemi elettrici	66
13.	Peso e dimensioni	69

### SOMMAIRE - traduction de la langue originale **FR** SPIS TREŚCI - tłumaczenie z języka oryginalnego **PL**

1.	Przeznaczenie produktu	57
2.	Opis produktu	57
3.	Instrukcje dla właściciela	58
4.	Instrukcje bezpieczeństwa	58
5.	Instrukcja montażu	58
6.	Podstawowa instrukcja obsługi	58
7.	Programy	59
8.	Ustawienia	60
9.	Konserwacja i serwis	62
10.	Części zamienne	63
11.	Deklaracja zgodności UE	64
12.	Schematy elektryczne	66
13.	Waga i wymiary	69



# 1. Intended use of the product

This product serves exclusively to accelerate the drying/ curing of putty, filler, base and clear coats. This applies to both water-borne and solvent-based products. It's site of use is the preparation area and finishing area. Within the automotive industry and vehicle repair sectors, it is used to cure small areas before polishing. The product must not be used for other purposes than the described drying processes. The maximum ambient temperature during operation should not exceed 40°C. The IRT 3-1 PcD and IRT 3-2 PcD dryers must not be used in spray booths or within a distance of 5m from spraying activities in order to avoid explosion risk. This prohibition is also valid for the IRT 3-20 PcD, if not combined with the IRT Dust Cover and Surveillance System (document 714147). Observe the regulations described in chapter 5.1 in the installation manual (Document 713683), so that spraying is impossible during the drying operation.

# 2. Product description

The dryer is an essential aid for paint repair on small and medium sized areas.

The easily manoeuvrable IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD or 3-20 PcD is equipped with one or two compact cassettes. Each cassette is equipped with three Infra Red (IR) lamps with gold plated freeform reflectors and a ventilator. The design, combined with a gas spring, makes positioning of the cassette simple. The IR lamps are easily exchangeable and the reflectors are protected against mechanical damage by a mesh. The dryer has a selection of sophisticated programs.

### 2.1 Particular advantages

#### 2.1.1 Higher quality

Using the dryer when you cure putty also improves the quality of the top coat.

The shortwave IR curing enables the coating to be cured from the inside outwards. This prevents solvents to be trapped inside the coating and ensures a fast and high quality curing.

#### 2.1.2 Short drying times

#### 60 cm distance

MATERIAL	MINUTES
Putty	2-4
Filler	4-8
Primer	6-9
Water base	2-4
Base coat	5-9
Top coat	7-12
Clear coat	6-12
Filler on plastics	7-10
Top coat on plastics	15-18
Clear coat on plastics	15-18

#### 2.1.3 Hi-tech shape of reflectors with short wave IR

By using short-wave technology and gold-coated reflectors with a high tech shape important advantages are achieved. Firstly, by radiating only the needed areas and not heating any air, a lower energy consumption is achieved. Secondly, a more uniform surface temperature is obtained by distributing the energy evenly. Thirdly, a larger drying surface is achieved. Fourthly, less radiation outside the curing area.

#### 2.2 Technical data

All dryers emit short wave IR-radiation with a peak at 1120 nm. The following figures show the maximum drying area, when the respective dryer is used in 60 cm distance from a black sheet metal.

#### IRT 3-1 PcD drying surface



Voltage	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Current	13 A	8 A	5 A
Power	3 kW	3 kW	3 kW
Fuse**	16 A -20 A	16 A	16 A
Drying temp.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Noise level	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

#### IRT 3-2 PcD/IRT 3-20 PcD



Voltage	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Current	27 A	15 A	9 A	9 A
Power	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Fuse**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Max 100 A	Max 100 A	Max 100 A
Drying temp.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Noise level	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

\* MCB (Minature Circuit Breaker) type C or D. Normal fuse type slow.

\*\* The dryer shall be operated with the recommended fuse rating. Weight, dimensions and product identity label on last page.



### 3. Instructions to the owner

The owner of the dryer must produce clear operating instructions, adapted to local site conditions, and make these available to all users who have to observe these operating instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Dispose of used items at the nearest environmental protection facility for recycling.

For safety reasons the infrared dryer must be supplied by recommended maximum fuse, see tables in chapter 2.2.

# 4. Safety instructions

The mobile dryer must not be exposed to paint fog, sanding dust or solvents, due to fire risk. Furthermore, this will reduce the lifetime of the dryer. Allow for sufficient cooling time of the dryer. The distance to the object to be dried must be sufficient. Otherwise there is risk for fire or explosion! Keep all flammable materials in a sufficient distance from the hot surfaces of the dryer.

### 4.1 Hazards

#### Tilting

The risk for tilting increases when the arm is located in an upright position. Turning both cassettes to one side also increases the risk for tilting.

#### Fire and explosion

Do not store, prepare or use solvent-containing materials within a 5 m/16 feet radius of the mobile dryer. Flammable materials should not be placed close to a drying device in use.

If you have a distance less than 60 cm/2 feet to the object the temperature might raise quickly and the risk for fire increases. Never direct the cassette towards highly combustible materials.

#### **Electrical equipment**

The mobile dryer is operated with high electrical voltage, which can be highly dangerous.

Before accessing live parts, remove the main connector from the wall socket. Only professional electricians may have direct access to the electrical components.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



#### WARNING!

Intensive heat radiation. Hands, face and other parts of the body should be exposed as little as possible to the heat radiation.

### 5. Assembly instruction

See separate document for detailed instructions:

For the mobile dryers: 713847 Assembly Manual IRT Pc Mobile

For the rail systems:

713683 Assembel Manual IRT 4-20 PcAuto IRT 3-20 PcD

### 6. Basic instruction for operation

### 6.1 Keyboard



### 6.2 Display



### 6.3 Program mode

This mode is for your everyday use. It helps you run the dryer with pre-installed programs and edit program settings.



To enter the program mode, turn the main switch on.

When you start the dryer, an information screen will appear for two seconds. By pressing the confirmation or cancellation button this information will show until released. The diagram shows cassette filter usage and notifies when it's time to change filter. To replace filter see chapter 9.1 "Filter replacement".

#### 6.4 Settings mode

The Settings mode enables you to change advanced system parameters. Thanks to our advanced control system in this mobile dryer there are many settings that can be altered. This is normally not a part of the everyday usage.

To enter the settings mode press both arrow keys when you turn the main switch to position 1.

Read chapter 8 for more information.



#### 7. Program Mode - General rules for navigation in the software

- The display shows software defined options in the bottom corner fields.
- To adjust the values use the **arrow keys**.
- To move to previous display without saving, press cancel.

#### 7.1 **Basic navigation**

There are twelve predefined programs and three empty ones. All 15 programs have editable positions, names and drying parameters.

Scroll up or down using the arrow keys, press select to run the program or view to edit.



Note! To extend the lifetime of the lamps, the ventilators will continue to run for cooling. After three minutes they turn off automatically.

digit. Press enter to confirm and to edit the second, third and fourth digit of the

entries until the main switch is turned off. See chapter 8.2 for "advanced PIN code".

enter to change the next value and so position and name. Press cancel to exit

number with the arrow keys. Press enter

#### 7.3.5 Expansion of the program steps

When the drying process requires more than the two standard steps, you can expand the number of steps in the drying cycle by linking to the next program.

Start from point 7.3.4 and press Enter repeatedly until the Link to next program appears on the screen. Select with the arrow keys Yes or No, and then press Save. The link to the next program will remain until it is deactivated (No). Use the program 13, 14 or 15 as these are free programs without any default.

The program

returns to 7.3.1.



# 8. Settings Mode

### 8.1 Log In

To enter the settings mode you first have to "log in". Press both **arrow keys** as you turn the main switch on. The display will ask you for a PIN code.

### 8.2 PIN code

Use the arrow keys to fill in the correct digit. Press **enter** to confirm and edit the second, third, and fourth digit of the code.

No code is required for basic settings, just press OK for the default code of 0000. To change this code, read chapter 8.4.5 "Basic PIN Code".

5780

#### Advanced PIN code

Used for program adjustments and advanced settings. To change this code, read chapter 8.4.13 "Advanced Pin Code".

**Attention!** An entered PIN code is valid globally in the software until the main switch is turned off, i.e. if you enter advanced settings mode and then exit to program mode. The program editing will still be editable until the main power is turned off.

### 8.3 Navigation

To adjust a setting, press **edit**. To go back from edit mode to settings mode without saving, press **cancel**.

**Note!** If you press **exit** from settings mode you will be redirected to "program mode". You will then need to repeat from step 8.1 "Log In" to enter 8.4 "Settings" again.



Use arrow keys to change language and **select** to confirm.

### 8.4 Settings

		av	ailable in
Ch.	Overview	Basic	Advanced
8.4.1	1 Select Language		х
8.4.2	3 Process Alarm		х
8.4.3	4 Temp Unit		х
8.4.4	5 Buzzer	х	х
8.4.5	7 Basic PIN Code		х
8.4.6	8 Short Dist lim.		х
8.4.7	9 Long Dist lim.		х
8.4.8	15 Temperature Ctrl		х
8.4.9	16 Disp. Contrast	х	х
8.4.10	18 Distance		х
8.4.11	23 Filter Time		х
8.4.12	25 Contin. Mode		х
8.4.13	36 Advanced PIN Code		х
8.4.14	37 Dist Unit		х
8.4.15	43 Advanced Code		х
8.4.16	44 Reset Prog. Settings		х
8.4.17	45 Reset Filter Timer		х
8.4.18	46 Statistics	х	х
8.4.19	47 Perform Self test	х	х
8.4.20	48 Program Time Scale		х
8.4.21	49 Proc. Alarm Temp.		х

#### 8.4.1 1 Select Language

Use the up and down **arrow keys** to scroll through the fourteen different languages (arranged alphabetically) until the correct language appears. Press **select** to confirm.

If you accidently switch to a language that you do not understand, turn the main switch on while pressing the "cassette in use" button. The dryer will then start up with British English.

#### 8.4.2 3 Process Alarm

Not applicable for this model.

#### 8.4.3 4 Temp. Unit

Not applicable for this model.

#### 8.4.4 5 Buzzer

The sound effects can be muted/activated by using the **arrow keys** to select no/yes. Press **select** to confirm.

#### 8.4.5 7 Basic PIN Code

You can change the PIN code to prevent unauthorized access to the basic setting as described in table in chapter 8.4. To do this use the up and down arrow keys to change the first digit, press **select** to confirm. Continue with the second, third and fourth digit. When completed press **select** to confirm the new four digit PIN code.

#### 8.4.6 8 Short Distance Limit

The original settings for the correct short distance limit is 55 cm. You can change the value for the short distance limit from 35 to 95 cm. Settings higher than 80 cm are not recommended. Press **selec**t to confirm.



#### 8.4.7 9 Long Distance Limit

The original settings for the correct long distance limit is 65 cm. You can change the value for the long distance limit from 40 to 130 cm. Settings higher than 100 cm are not recommended. Press **select** to confirm.

#### 8.4.8 15 Temperature Ctrl

Not applicable for this model.

#### 8.4.9 16 Disp. Contrast

You can change the contrast of the display on a scale from light to dark (25-55). Scroll between the values with the up and down arrow keys and press **select** to confirm.

#### 8.4.10 18 Distance

You can change the distance measuring between centimeters and text. If text is chosen the distance is indicated on the display as "too close", "too far" or "correct". If measuring fails "check distance manually" appears.

#### 8.4.11 23 Filter Time

The default value is 400 working hours. After this time, the filter replacement warning is displayed for filter change. If the dryer is placed in a dusty environment, it is recommended to change filters more frequently.

**Note!** Keep in mind that if the filter is too dirty, the lamp service life will be reduced as a result of impaired cooling.

To reset, see 8.4.17 "Reset filter timer".

#### 8.4.12 25 Contin. Mode

The continuous mode is for sales demo purposes. For safety reasons and for minimizing unnecessary wearing down of the dryer, this mode must be used only in exceptional cases.

#### 8.4.13 36 Advanced Pin code

To change the code to your personal choice use the up and down arrow keys to change the first digit, press **select** to confirm. Continue with the second, third and fourth digit. When completed press **select** to confirm the new four digit PIN code.

Warning! Make sure that you remember the new code.

#### 8.4.14 37 Dist Unit

This provides you with the opportunity to change unit type between centimeters and inches.

#### 8.4.15 43 Advanced Code

It is possible to enable/disable the request for a PIN code. This will remove the PIN code request in program mode and the code **0000** will give you access to advanced settings.

Press **select** to confirm your choice.

#### 8.4.16 44 Reset Prog. settings

You can reset to the pre-programmed factory settings for all programs. Confirm by pressing **yes**.

**Note!** Also the programs 13-15 will reappear empty as from factory.

#### 8.4.17 45 Reset Filter Timer

After a filter change on the cassette/s, restart the filter timer with this setting. Confirm by pressing **yes** to reset the filter time counting.

To adjust the value in the filter timer, see chapter 8.4.11.

#### 8.4.18 46 Statistics

The following information is available:

#### Run time

Shows accumulated working hours and minutes.

#### Start-ups

Shows the total number of starts of the dryer.

#### Σ (Total Power Consumption)

Presents the total energy consumption.

#### Φ (Average power consumption)

Presents the average consumption for all runs.

#### 8.4.19 47 Perform Self test

The best fault trace software on the market has been developed with this dryer. In this test all the important input and outputs to and from the computer can be tested. This test will give the opportunity for a quick and accurate function verification of the different parts of the dryer.

This test procedure is only available in English. By pressing the **yes** button you enter the first step of the self test. To exit the self test, press the **start/stop** button.

Automatic testing includes the following:

#### Test 1: Push Button Test

All buttons on the control unit are tested. The corresponding symbols are displayed by pressing the buttons. Press **enter** for approx. three seconds in order to continue to the next step of the test program.

#### Test 2: Display Test

Verify that all pixels light up on the display. Press **enter**\* and check that all pixels go out. Press **enter**\* to continue. \* or upper left software button

#### Test 3: Buzzer Test

Check that the buzzer sounds. Press **enter** or **next** to continue.

#### Test 4: Cassette IR Test

The IR cassette lamps light up. Check that all the IR lamps are lit. For safety reasons this test is limited to 10 seconds. Press **enter** or **next** to continue.

#### Test 5: Ventilator Test/cassette

The ventilator in the cassette now starts. A sound from the ventilator confirms that it is working. If the dryer is equipped with two cassettes, you will have to repeat test no. 4 and 5 for the other cassette. Press **enter** or **next** to continue.

#### Test 6: Distance Sensor Test

Direct the distance sensor towards the object at a distance of 0,3 -1 m. Check that the distance shown on the display matches the manually measured distance. A deviation of  $\pm 3$  cm is acceptable. Press **enter** or **next** to continue.

#### **Test 7: Temperature Guards**

The computer card has a temperature measuring device that is seen on the display. The temperature is shown in °C or °F depending on the settings you have made. The computer lifetime will be shortened if temperatures are above 70°C/158°F during operation. If this happens during drying a new window will appear after the completed drying cycle saying "warning High temp Pc".

#### Test Completed

Automatic testing is now complete. Press **enter** or **next** to finish.



#### 8.4.20 48 Program Time Scale

Possibility to change between minutes and seconds.

#### 8.4.21 49 Proc. Alarm Temp.

Not applicable on this model.

### 9. Maintenance and service

#### Weekly

Check that all IR lamps light up during mobile dryer operation. Defect IR lamps can cause uneven heat distribution over the surface.

Clean the dryer from dust, which can be a cause of fire, with a damp cloth.

Check that all cables are undamaged. A damaged cable can be a danger to life!

#### Monthly

Check the gold coated reflectors. Damaged or extremely dirty reflectors can over heat the reflector body and/ or the cassette. In case of doubt, please contact the customer service in order to clarify if the gold coated reflector needs to be changed.

#### Yearly

Plan to change the air filter approx. once per year. You will get a message in the software when it is time to change. When starting up the dryer you will get an indication on how much of the filter time that is used.

### 9.1 Filter replacement

#### Attention!

The filters are disposable and should not be reused.

- 1. Use a knife or screw driver to bend loose the two plastic plugs at the cassette side plates.
- 2. Remove the used filter.
- 3. Insert the new filter so the IRT logo is visible from the outside.
- 4. Place the long side of the filter opposite to the two plug holes on the cassette according to picture.
- 5. Push in the filter until the two plugs can be reattached.
- 6. Reset the filter timer. Log into advanced settings mode according to chapter 8.1 and 8.2. Move to parameter 45 and press yes for reset the filter.



### 9.2 IRT lamp replacement

#### Attention!

Do not touch either the gold coated reflector or the new IR lamp with your fingers. Only remove the protective paper on the IR lamp after you have installed it.





#### 9.3 Gas pressure spring replacement

If the mobile dryer does not park in highest or lowest position but falls or raises slightly by itself, tighten the 4 bolts indicated with the letter "C" in fig 2.

If the dryer arm still does not park or becomes heavy to adjust, the gas pressure spring must be replaced.

#### Attention!

Due to high weight and complexity it is recommended to be two persons or one person with a lifting device when performing this service.

- 1. Remove the four screws fastening the cover that is located on either side of the arm (fig 1).
- 2. Place the parallel arm in the farmost upright position (fig 2).
- 3. Before removing the pins holding the gas spring, as much pressure as possible from the gas spring should be relieved. To do this, raise the arm slightly until the pins are loose.

Attention!

At all times when the gas spring is not securely in position with pins and locking rings, the arm can fall down heavily from it's upright position and create great danger.

- 4. Remove the locking rings and the two pins. Move the gas spring slightly upwards/forward and then remove it (fig 2).
- 5. Place the new gas spring in the same direction as the old one. Reassemble in the reversed order.



Attention! Ensure that the locking rings are refastened properly.

# 10. Spare parts

For a complete spare parts list, please contact your distributor for information. The following spare parts are the most common ones.

Part	Part nr.
Lamp 1 kW	102700
Filter	713576
Gas pressure spring 850 N (one cassette)	714060
Gas spring 1400 N (two cassettes)	713614
Solid state relay	750227
Fan 12 V DC	711186





# 11. EC Declaration of conformity

According to testing institutes and according to the machinery directive the IRT products in this manual are not defined as machines, wherefore the machinery directive reference cannot be included in this declaration.

In accordance with EN 17050-1:2010

We, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Sweden

declare under our sole responsibility that the products

IRT 3-1 PcD and IRT 3-2 PcD

that are used to accelerate the drying/curing of paint and paint related materials to which this declaration, relates is in conformity with the following standards;

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2 +A13+A14+A15	Specification for safety of household and similar electrical appliances General requirements
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Specification for safety of household and similar electrical appliances Particular requirements
EN 61000-6-3	Electro-magnetic Compatiblity, Generic Emission Standard
EN 61000-6-2	Electro-magnetic Compatiblity, Generic Immunity Standard
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN ISO 9001	Quality Management System
EN 61000-3-11	Electro-magnetic Compatiblity, Limitation of voltage changes
	<b>Compliance statement:</b> The maximum value of the system impedance (Zmax) is 0.044 ohm for the phase lines and 0.030 ohm for the neutral at the interface between a public supply network and a user's installation.

in accordance with the provisions of the following directives in their most current version

2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	Electro-magnetic Compatiblity Directive
2011/65/EU	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# EC Declaration of conformity

In accordance with 2006/42/EC Appendix II 1A

We, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Sweden

declare under our sole responsibility that the products

IRT 3-10 PcD and IRT 3-20 PcD

that are used to accelerate the drying/curing of paint and paint related materials to which this declaration relates, are in conformity with the following standards;

EN 60204-1	Safety of machinery, Electrical equipment of machines
EN 61000-6-3	Electro-magnetic Compatiblity, Generic Emission Standard
EN 61000-6-2	Electro-magnetic Compatiblity, Generic Immunity Standard
EN ISO 9001	Quality Management System
EN 61000-3-11	Electro-magnetic Compatiblity, Limitation of voltage changes
	<b>Compliance statement:</b> The maximum value of the system impedance (Zmax) is 0.044 ohm for the phase lines and 0.030 ohm for the neutral at the interface between a public supply network and a user's installation.

in accordance with the provisions of the following directives in their most current version

2006/42/EC	Machinery Directive
2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	Electro-magnetic Compatiblity Directive
2011/65/EU	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich der Beschleunigung des Trocknens/Aushärtens von Spachtel, Füller, Basisund Klarlack. Das gilt für Produkte sowohl auf Wasserwie auf Lösemittelbasis. Der Einsatzort ist der Vorbereitungs- und der Finishbereich. In der Automobilindustrie und der Kfz-Instandhaltung wird er zum Aushärten kleiner Bereiche vor dem Polieren eingesetzt. Das Gerät darf nur für die beschriebenen Trocknungsprozesse verwendet werden. Die maximale Umgebungstemperatur während des Betriebes beträgt 40°C. Benutzen Sie das Gerät nicht in Farbspritzkabinen bzw. im Umkreis von 5m von Farbspritzvorgängen, um eine Explosionsgefahr zu vermeiden. Dies gilt nicht für den schienengefürten IRT 3-20 PcD, vorausgesetzt, dass die unter 5.1 in der Montageanleitung (Dokument 713683) genannten Bedingungen eingehalten sind und ein Betrieb des Trockners im Spritzbetrieb ausgeschlossen ist.

# 2. Produktbeschreibung

Der Trockner ist eine unentbehrliches Hilfsmittel bei der Lackreparatur auf kleinen und mittelgroßen Flächen. Die handlichen Geräte IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD und 3-20 PcD sind mit einer oder zwei Kompaktkassetten ausgestattet. Jede Kassette enthält drei Infrarot- (IR) Lampen mit vergoldeten Reflektoren und einem Lüfter. Die Gestaltung und die Kombination mit einer Gasdruckfeder machen die Ausrichtung der Kassette einfach. Die IR-Lampen lassen sich einfach austauschen und die Reflektoren sind durch ein Schutzgitter gegen mechanische Beschädigungen geschützt. Der Trockner bietet eine große Auswahl von Programmen.

### 2.1 Besondere Vorteile

#### 2.1.1 Höhere Qualität

Wenn Sie Spachtel mit dem Trockner aushärten, verbessert sich auch die Qualität der oberen Lackschicht. Das Aushärten mit kurzwelliger IR-Strahlung ermöglicht es, den Lack von innen nach außen auszuhärten. Dadurch wird verhindert, dass Lösemittel in der Lackschicht zurückbleiben und eine schnelle und hochwertige Aushärtung wird sichergestellt.

### 2.1.2 Kurze Trocknungszeiten

#### bei 60 cm Abstand

MATERIAL	MINUTEN
Spachtel	2-4
Füller	4-8
Grundierung	6-9
Wasserbasis	2-4
Basislack	5-9
Decklack	7-12
Klarlack	6-12
Füller auf Kunststoffen	7-10
Decklack auf Kunststoffen	15-18
Klarlack auf Kunststoffen	15-18

#### 2.1.3 High-Tech Form der Reflektoren mit kurzwelligem IR

Durch den Einsatz von Kurzwellentechnologie und vergoldeten Reflektoren mit High-Tech Form werden große Vorteile erreicht. Erstens ist der Energieverbrauch geringer, da nur die benötigten Bereiche bestrahlt werden und keine Luft erhitzt wird. Zweitens wird eine einheitlichere Oberflächentemperatur erreicht, indem die Energie gleichmäßig verteilt wird. Drittens wird eine größere Trocknungsoberfläche erzielt. Viertens ist die Strahlung außerhalb des Aushärtebereichs geringer.

#### 2.2 Technische Daten

Alle Trockner geben kurzwellige IR-Strahlung mit einem Spitzenwert bei 1120 nm ab. Die folgenden Bilder zeigen die maximale Trocknungsfläche bei 60 cm Abstand des Trockners zu einem schwarz beschichteten Blech

#### IRT 3-1 PcD Trocknungsfläche



Spannung	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Stromstärke	13 A	8 A	5 A
Leistung	3 kW	3 kW	3 kW
Sicherung**	16 A -20 A	16 A	16 A
Trockentemp.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Lärmpegel	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

#### IRT 3-2 PcD / IRT 3-20 PcD Trocknungsfläche



Spannung	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Stromstärke	27 A	15 A	9 A	9 A
Leistung	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Sicherung**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Max 100 A	Max 100 A	Max 100 A
Trockentemp.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Lärmpegel	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

\* MCB (Minature Circuit Breaker, Leitungsschutzschalter) Typ C oder D. Normaler Sicherungstyp träge.

\*\* Der Trockner muß mit dem empfohlenen Sicherungswert betrieben werden. Gewicht, Abmessungen und Typenschild auf der letzten Seite.



#### Anweisungen für den Eigentümer 3.

Der Eigentümer des Trockners ist für die Erstellung einer Betriebsanweisung verantwortlich, die den Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragen und die allen Benutzern zugänglich gemacht werden müssen und von diesen zu befolgen sind.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder über zu wenig Erfahrung und Wissen verfügen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person hinsichtlich der Verwendung des Gerätes beaufsichtigt oder geschult.

Die Entsorgung gebrauchter Materialien erfolgt über die nächstgelegene Umweltschutzeinrichtung zum Zweck des Recyclings. Aus Sicherheitsgründen muss der Infrarottrockner mit der empfohlenen Sicherung ausgestattet sein, siehe Tabellen in Kapitel 2.2.

#### Sicherheitshinweise 4.

Setzen Sie den Trockner keinen Farbsprühnebeln, Schleifstäuben oder Lösungsmitteln aus - es besteht Brandgefahr! Außerdem wird dadurch die Lebensdauer herabgesetzt. Beachten Sie auch eine ausreichend lange Abkühlzeit des Trockners. Der Abstand zu der zu trocknenden Fläche muss ausreichend groß gewählt werden. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr! Halten Sie alle brennbaren Gegenstände und Materialien ausreichend fern von den heißen Oberflächen des Trockners.

#### 4.1 Gefahren

#### Kippen

Die Kippgefahr steigt, wenn sich der Arm in aufrechter Stellung befindet. Außerdem wird die Kippgefahr erhöht, wenn beide Kassetten auf eine Seite gedreht werden.

#### **Brand und Explosion**

Die Lagerung, Herstellung oder Verwendung von lösemittelhaltigen Materialen ist innerhalb eines Radius

von 5 m um den mobilen Trockner nicht zulässig. Brennbare Materialien dürfen nicht in der Nähe eines Trockengeräts im Betrieb gelagert werden.

Wenn der Abstand zum Objekt weniger als 60 cm beträgt, kann die Temperatur schnell ansteigen und die Brandgefahr wird größer. Richten Sie die Kassette niemals auf leicht entzündliche Materialien.

#### Elektrische Ausrüstung

Der Mobiltrockner wird mit hoher Spannung betrieben, die hochgefährlich sein kann.

Ziehen Sie den Hauptstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie stromführende Teile berühren. Nur eine Elektrofachkraft darf die elektrischen Komponenten direkt berühren. Ein beschädigtes Versorgungskabel muss durch den Hersteller, seinen Kundendienstbeauftragten oder eine Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### WARNUNG!

Intensive Wärmeabstrahlung. Hände, Gesicht und andere Körperteile sollten so wenig wie möglich der Wärmestrahlung ausgesetzt werden.

#### Aufbauanleitung 5.

Genaue Anweisungen finden Sie in den entsprechenden Dokumenten:

#### Für die mobilen Trockner:

713847 Assembly Manual IRT Pc Mobile

Für schienengeführte Trockner:

713683 Assembly Manual IRT 4-20 PcAuto IRT 3-20 PcD

#### 6. Grundlegendes zur Bedienung

02:05:31

00:00

#### 6.1 **Tastatur**

Softwaredefinierte Tasten bestätigungsmöglichkeiten Start

IR7 Stop Kassetten in Betrieb (eine oder zwei)

Eingabe

Softwaredefinierte Tasten:

Abbruchoptionen

(Temperaturregelung) Bei diesem Modell nicht verfügbar

#### 6.2 Display

Flash Off - aktiv Haupttrocknung - nicht aktiv Bestätigungsoptionen (siehe Bild: "View"



#### 6.3 Programmmodus

Dieser Modus ist für den täglichen Betrieb. Damit wird der Trockner mit vorinstallierten Programmen betrieben und die Programmeinstellungen können bearbeitet werden.



Schalten Sie den Hauptschalter ein, um in den Programmodus zu gelangen.

Beim Start des Trockners erscheint zwei Sekunden lang ein Informationsbild. Wenn Sie die Taste Bestätigen oder Abbrechen gedrückt halten, bleibt die Information stehen, bis Sie die Taste loslassen. Das Diagramm zeigt den Kassettenfilterverbrauch an und informiert Sie, wenn der Filter getauscht werden muss. Informationen über den Austausch des Filters finden Sie in Kapitel 9.1 "Filtertausch".

#### 6.4 Einstellmodus

Im Einstellmodus können Sie weitere Systemparameter ändern. Dank des ausgereiften Steuerungssystems in die diesem Mobiltrockner können viele Einstellungen geändert werden. Das gehört normalerweise nicht zum täglichen Betrieb.

Drücken Sie auf beide Pfeiltasten, wenn Sie den Hauptschalter in Position 1 schalten, um in den Einstellmodus zu gelangen.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.



#### Programmmodus - Allgemeine Regeln zur Navigation durch die Software 7.

- Das Display stellt softwaredefinierte Optionen in den unteren Ecken dar.
- Die Werte lassen sich mit den Pfeiltasten verändern.
- Drücken Sie auf Abbrechen, um ohne zu speichern zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

#### 7.1 Basisnavigation

Es gibt zwölf vordefinierte Programme und drei Leerprogramme. Alle 15 Programme haben veränderbare Positionen, Namen und Trocknungsparameter.

Nach oben oder unten können Sie mit den Pfeiltasten scrollen, wenn Sie auf Auswahl drücken, wird das Programm ausgeführt und mit Ansehen können Sie es bearbeiten.



Wenn das Abdunsten und die Trocknunaszeit beendet sind, kehrt die Software zu Schritt 7.1 zurück.

Hinweis! Um die Lebensdauer der Lampen zu erhöhen, laufen die Lüfter zur Kühlung noch weiter. Nach drei Minuten schalten sie sich automatisch ab.

### 7.3.1 Eigenschaften

Die Werte des gewählten Programms erschein-

#### 7.3.2 PIN-Code

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die richtige Ziffer einzustellen. Drücken Sie auf Eingabe, um die Auswahl zu bestätigen und die zweite, dritte und vierte Ziffer des erweiterten PIN-Codes zu bearbeiten.

Hinweis! Ein eingegebener PIN-Code gilt für alle Eingaben, bis der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Weitere Informationen in Kapitel 8.2 unter "Erweiterter PIN-Code".

#### 7.3.3 Programmparameter bearbeiten

Markierte Werte von Programmparametern können mit den Pfeiltasten geändert werden. Drücken Sie Eingabe, um den nächsten Wert zu ändern usw. Durch Drücken von Eingabe für den letzten Wert wird der Benutzer zur Bearbeitung von Programmposition und -name geführt. Drücken Sie Abbrechen, um zu Eigenschaften (7.3.1) ohne Speicherung von Parametern zurückzukehren.

#### 7.3.4 Programmposition/-name bearbeiten

Markierte Programmnummern können mit den Pfeiltasten geändert werden. Drücken Sie Eingabe, um zu bestätigen und das nächste Symbol zu bearbeiten. Hinweis! Wenn Sie die Nummer ändern, ändert sich auch die Programmposition in der Programmliste.

#### 7.3.5 Erweiterung der Programmschritte

Wenn der Trocknungsprozess mehr als zwei Standardschritte erfordert, finden Sie unter jedem Trockenprogramm die Möglichkeit, die Anzahl zu erweitern.

Ausgehend von Absatz 7.3.4 und die Enter Taste wiederholt drücken, bis Link zum nächsten Programm auf dem Bildschirm steht. Pfeiltasten verwenden um **Ja** oder **Nein**, zu wählen, dann (Save) drücken um zu speichern. Der Link zum nächsten Programm bleibt, bis er deaktiviert ist (No). Die Programme 13-14 oder 15 verwenden da diese freie Programme, ohne voreingestellte Werte sind.

Link to next program

Das Programm kehrt

zu 7.3.1 zurück.



#### 8. Einstellmodus

#### 8.1 Einloggen

Sie müssen sich zuerst "einloggen", um in den Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie beim Einschalten des Hauptschalters auf beide Pfeiltasten gleichzeitig. Auf dem Display werden Sie nach einem PIN-Code gefragt.

### 8.2 PIN-Code

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die richtige Ziffer einzugeben. Drücken Sie Eingabe zur Bestätigung und bearbeiten Sie die zweite, dritte und vierte Ziffer des Codes

Für Grundeinstellungen ist kein Code erforderlich, drücken Sie einfach OK, um den Standardcode 0000 einzugeben. Wie Sie diesen Code ändern können, steht in Kapitel 8.4.5 "Basis-PIN-Code".

#### **Erweiterter PIN-Code**

5780 Wird für Programmänderungen und erweiterte Einstel-

lungen benötigt. Wie Sie diesen Code ändern können, steht in Kapitel 8.4.13 "Erweiterter PIN-Code".

Achtung! ein eingegebener PIN-Code gilt allgemein für die gesamte Software, bis der Hauptschalter ausgeschaltet wird, z.B. wenn Sie in den erweiterten Einstellungsmodus gehen und danach in den Programm-modus. Die Programmeinstellungen lassen sich so lange bearbeiten, bis der Hauptschalter ausgeschaltet wird.

#### 8.3 Navigation

Um eine Einstellung anzupassen, drücken Sie auf Bearbeiten. Drücken Sie Abbrechen, um ohne zu speichern vom Modus Bearbeiten zum Einstellmodus zurückzukehren.

Hinweis! Wenn Sie im Einstellmodus auf Beenden (siehe Bild: "Exit") drücken, kehren Sie in den "Programmmodus" zurück. Sie müssen dann die Schritte von 8.1 "Einloggen" bis 8.4 "Einstellmodus" wiederholen.



Benutzen Sie die Pfeiltasten. um die Sprache zu ändern und Auswahl zur Bestätigung.

#### 8.4 Einstellungen

		verf	ügbar in
Kap.	Übersicht	Basis	Erweitert
8.4.1	1 Sprache auswählen		х
8.4.2	3 Prozessalarm		х
8.4.3	4 Temperatureinheit		х
8.4.4	5 Summer	x	х
8.4.5	7 Basis-PIN-Code		х
8.4.6	8 Unterer Abstandsgrenzw.		х
8.4.7	9 Oberer Abstandsgrenzw.		х
8.4.8	15 TempKontrolle		х
8.4.9	16 Disp. Kontrast	x	х
8.4.10	18 Abstand		х
8.4.11	23 Filterzeit		х
8.4.12	25 Dauerbetrieb		х
8.4.13	36 Erweiterter PIN-Code		х
8.4.14	37 Abstandseinheit		х
8.4.15	43 Erweiterter Code		х
8.4.16	44 Programmeinst. zurücksetzen		х
8.4.17	45 Filtertimer zurücksetzen		х
8.4.18	46 Statistik	x	х
8.4.19	47 Selbsttest	х	х
8.4.20	48 Programm Zeit Amgabe		х
8.4.21	49 Proc. Alarm Temp.		х

#### 8.4.1 1 Sprache auswählen

Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten durch die vierzehn verschiedenen Sprachen (alphabetisch angeordnet), bis die richtige Sprache erscheint. Drücken Sie zur Bestätigung Auswählen.

Wenn Sie versehentlich eine Sprache ausgewählt haben, die Sie nicht verstehen, schalten Sie den Hauptschalter ein, während Sie die Taste "Kassette in Betrieb" festhalten. Der Trockner startet dann in der Sprache Britisches Englisch.

#### 8.4.2 3 Prozessalarm

Bei diesem Modell nicht anwendbar.

#### 8.4.3 4 Temp.-Einheit

Bei diesem Modell nicht anwendbar.

#### 8.4.4 5 Summer

Die Soundeffekte können stummgeschaltet/aktiviert werden, indem Sie mit den Pfeiltasten Ja/Nein auswählen. Drücken Sie zur Bestätigung Auswählen.

#### 8.4.5 7 Basis-PIN-Code

Sie können den PIN-Code ändern, um unbefugte Änderungen der Grundeinstellung zu verhindern, wie in der Tabelle in Kapitel 8.4 beschrieben. Ändern Sie dazu mit den Pfeiltasten nach oben und unten die erste Ziffer und drücken Sie zur Bestätigung Auswahl. Fahren Sie mit der zweiten, dritten und vierten Ziffer fort. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Auswahl, um den neuen vierstelligen PIN-Code zu bestätigen.

#### 8.4.6 8 Unterer Abstandsgrenzwert

Die Werkseinstellung für den korrekten unteren Abstandsgrenzwert ist 55 cm. Sie können den Wert für den



unteren Abstandsgrenzwert zwischen 35 und 95 cm einstellen. Einstellungen über 80 cm sind nicht empfehlenswert. Drücken Sie zur Bestätigung **Auswählen.** 

#### 8.4.7 9 Oberer Abstandsgrenzwert

Die Werkseinstellung für den korrekten oberen Abstandsgrenzwert ist 65 cm. Sie können den Wert für den oberen Abstandsgrenzwert zwischen 40 und 130 cm einstellen. Einstellungen über 100 cm sind nicht empfehlenswert. Drücken Sie zur Bestätigung **Auswählen**.

#### 8.4.8 15 Temp.-Kontrolle

Bei diesem Modell nicht anwendbar.

#### 8.4.9 16 Disp. Kontrast

Sie können den Kontrast des Displays auf einer Skala von hell bis dunkel einstellen (25-55). Scrollen Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten durch die Werte und drücken Sie **Auswählen** zur Bestätigung.

#### 8.4.10 18 Abstand

Sie können die Entfernungsmessung zwischen Zentimeter und Text ändern. Wenn Text ausgewählt ist, wird die Entfernung auf dem Display als "zu nah", "zu weit" oder "richtig" angezeigt.

#### 8.4.11 23 Filterzeit

Der Standardwert beträgt 400 Betriebsstunden. Nach dieser Zeit wird die Aufforderung zum Filtertausch angezeigt.

Wenn der Trockner in einer staubigen Umgebung betrieben wird, ist ein häufigerer Austausch des Filters empfehlenswert.

**Hinweis!** Beachten Sie, dass die Lebensdauer der Lampen als Folge einer ungenügenden Kühlung verringert wird, wenn der Filter zu sehr verschmutzt ist.

Das Zurückstellen wird unter 8.4.17 "Filtertimer zurücksetzen" beschrieben.

#### 8.4.12 25 Dauerbetrieb

Der Dauerbetriebmodus dient Verkaufs- und Vorführzwecken. Diese Betriebsart sollte aus Gründen der Sicherheit und um das Gerät vor unnötigem Verschleiß zu schützen, nicht oder nur in sehr seltenen Ausnahmefällen verwendet werden.

#### 8.4.13 36 Erweiterter PIN-Code

Ändern Sie zum Einstellen eines persönlichen Codes die erste Ziffer mit den Pfeiltasten nach oben und unten und drücken Sie zur Bestätigung **Auswahl**. Fahren Sie mit der zweiten, dritten und vierten Ziffer fort. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Auswahl**, um den neuen vierstelligen PIN-Code zu bestätigen.

**Warnung!** Sorgen Sie dafür, dass Sie sich den neuen Code einprägen.

#### 8.4.14 37 Abstandseinheit

Hiermit können Sie die Einheit von Zentimeter auf Zoll umstellen.

#### 8.4.15 43 Erweiterter Code

Es ist möglich, die Abfrage des PIN-Codes ein- und auszuschalten. Dadurch wird die PIN-Code-Abfrage im Programmmodus verhindert und mit dem Code **0000** lassen sich die erweiterten Einstellungen vornehmen. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Wahl **Auswählen**.

#### 8.4.16 44 Programmeinst. zurücksetzen

Sie können die Einstellungen für alle Programme auf die

vordefinierten Werkseinstellungen zurücksetzen. Bestätigen Sie durch Drücken von **Ja**.

**Hinweis!** Auch die Programme 13-15 sind wieder Leerprogramme, wie im Auslieferungszustand.

#### 8.4.17 45 Filtertimer zurücksetzen

Nach dem Tausch des Filters bei einer oder beiden Kassetten muss der Filtertimer mit dieser Funktion neu gestartet werden. Bestätigen Sie durch Drücken von **Ja** das Zurücksetzen der Filterzeitmessung.

In Kapitel 8.4.11 wird beschrieben, wie der Wert des Filtertimers verändert wird.

#### 8.4.18 46 Statistik

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:

#### Betriebszeit

Zeigt die gelaufenen Betriebsstunden und -minuten.

#### Startvorgänge

Zeigt die Gesamtzahl der Startvorgänge des Trockners.

#### $\Sigma$ (Gesamtenergieverbrauch)

Zeigt den Gesamtenergieverbrauch an.

#### Φ (Durchschnittsnergieverbrauch)

Zeigt den Schnittverbrauch für alle Läufe an.

#### 8.4.19 47 Selbsttest

Für diesen Trockner wurde die beste Fehlersuchsoftware entwickelt, die auf dem Markt ist. In diesem Test können alle wichtigen Ein- und Ausgaben an und vom Computer getestet werden. Dieser Test ermöglicht die schnelle und genaue Funktionsprüfung der verschiedenen Teile des Trockners.

Das Testverfahren erfolgt in englischer Sprache. Durch Drücken der **Ja**-Taste gelangen Sie zum ersten Schritt des Selbsttests. Drücken Sie auf die **Start/Stop**-Taste, um den Test zu beenden.

Der automatische Test umfasst Folgendes:

#### Test 1: Drucktastentest

Alle Tasten des Steuergeräts werden getestet. Die zugehörigen Symbole werden angezeigt, wenn die Tasten gedrückt werden. Drücken Sie ca. drei Sekunden lang auf **Eingabe**, um zum nächsten Schritt des Testprogramms fortzufahren.

#### Test 2: Displaytest

Überprüft, ob alle Pixel des Displays aufleuchten. Drücken Sie **Eingabe\*** und überprüfen Sie, ob alle Pixel erlöschen. Drücken Sie **Eingabe\***, um fortzufahren.

\* oder die Softwaretaste links oben

#### Test 3: Summertest

Überprüft, ob der Summer funktioniert. Drücken Sie **Eingabe** oder **Weiter**, um fortzufahren.

#### Test 4: IR-Kassettentest

Die IR-Lampen der Kassette leuchten auf. Überprüfen Sie, ob alle IR-Lampen leuchten. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Test auf 10 Sekunden begrenzt. Drücken Sie **Eingabe** oder **Weiter**, um fortzufahren.

#### Test 5: Lüftertest/Kassette

Der Lüfter in der Kassette läuft an. Das Geräusch des Lüfters bestätigt, dass er funktioniert. Wenn der Trockner zwei Kassetten hat, müssen Sie Test 4 und 5 für die jeweils andere Kassette wiederholen. Drücken Sie **Eingabe** oder **Weiter**, um fortzufahren.



#### Test 6: Abstandssensortest

Richten Sie den Abstandssensor auf ein Objekt in 0,3-1 m Entfernung. Überprüfen Sie, ob der auf dem Display angezeigte Abstand dem von Hand gemessenen entspricht. Eine Abweichung von ±3 cm ist noch akzeptabel. Drücken Sie Eingabe oder Weiter, um fortzufahren.

#### Test 7: Temperaturschutz

Der Computer verfügt über ein Temperaturmessgerät, das auf dem Display angezeigt wird.

Die Temperatur wird in °C oder °F anzeigt, je nachdem, welche Einheit Sie eingestellt haben.

Die Lebensdauer des Computers wird bei Betriebstemperaturen über 70°C/158°F verkürzt. Wenn dies während des Trocknens auftritt, erscheint ein neues Fenster mit der Meldung "Achtung Übertemperatur PC", nachdem der Trocknungszyklus abgeschlossen ist.

#### Test beendet

Das automatische Testprogramm ist abgeschlossen. Drücken Sie Eingabe oder Weiter, um die Tests zu beenden.

#### 8.4.20 48 Programm Zeit Angabe

Möglichkeit zwischen Minuten und Sekunden zu verändern.

#### 8.4.21 49 Proc. Alarm Temp.

Gilt nicht für dieses Modell.

#### 9. Wartung und Service

#### Wöchentlich

Überprüfen Sie, ob alle IR-Lampen während des Betriebs des mobilen Trockners aufleuchten. Defekte IR-Lampen können zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung auf der Oberfläche führen.

Reinigen Sie den Trockner mit einem feuchten Tuch vom Staub, der zu einem Brand führen kann.

Überprüfen Sie alle Kabel auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Kabel kann eine Lebensgefahr darstellen!

#### Monatlich

Überprüfen Sie die goldlaminierte Reflektoren. Beschädigte oder stark verschmutzte Reflektoren können zu einer Überhitzung des Reflektorgehäuses und/oder der Kassette führen. Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie bitte den Kundenservice um abzuklären, ob ein Austauschen der Reflektoren notwendig ist.

#### Jährlich

Planen Sie den Austausch des Luftfilters ca. einmal pro Jahr ein. Sie erhalten eine Software-Nachricht, wenn es Zeit zum Auswechseln ist. Beim Start des Trockners erhalten Sie eine Anzeige, wie lange der Filter in Gebrauch ist.

#### 9.1 Filteraustausch

Achtung! Die Filter sind Einwegprodukte und sollten nicht wiederverwendet werden.

- 1. Lösen Sie die beiden Kunststoffstecker an den Seiten der Kassette mit einem Messer oder einem Schraubenzieher.
- 2. Entfernen Sie den gebrauchten Filter.
- 3. Setzen Sie den neuen Filter so ein, dass das IRT-Logo von außen zu sehen ist.
- 4. Setzen Sie die Längsseite des Filters gegenüber den beiden Steckbohrungen in der Kassette ein, wie auf der Abbildung dargestellt.

- 5. Schieben Sie den Filter hinein, bis die beiden Kunststoffstecker wieder befestigt werden können.
- 6. Die Filterzeituhr zurückgesetzten. Loggen Sie ins Modus für erweiterte Einstellungen gemäß Kapitel 8.1 und 8.2. Zu Parameter 45 und drücken Sie ja für die Zurücksetzung der Filterzeituhr.



#### 9.2 Austausch der IRT-Lampen

Achtung! Berühren Sie weder den vergoldeten Reflektor noch das Glasgehäuse der neuen IR-lampe mit Ihren Fingern.

Ziehen Sie nur das Schutzpapier von der IR-Lampe ab, nachdem Sie sie eingebaut haben.



- 3. Ziehen Sie den Steckverbinder ab
- 4. Lösen Sie die vier Schrauben an den Enden des Reflektors und nehmen Sie den Reflektor von der Platte ab.

- gitter und lösen Sie die Schrauben der Lampe an beiden Enden. 6. Setzen Sie neue Lampen in
- umgekehrter Reihenfolge ein.



#### 9.3 Ersetzen der Gasdruckfeder

Wenn der mobile Trockner nicht in der höchsten oder niedrigsten Position stehenbleibt, sondern von selbst etwas abfällt bzw. ansteigt, ziehen Sie die vier Schrauben fest, die in Abb. 2 mit dem Buchstaben "C" bezeichnet sind. Die Gasdruckfeder muss ausgetauscht werden, wenn der Stativarm trotz Nachziehens der Schrauben nicht mehr in der gewünschten Position bleibt, oder wenn die Einstellung des Stativarmes zu träge ist.

Achtung! Wegen des hohen Gewichts und der Komplexität ist es empfehlenswert, dass diese Wartungsaufgabe von zwei Personen ausgeführt wird oder von einer Person mit einer Hubvorrichtung.

- 1. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Platte an beiden Seiten des Arms gehalten wird (Abb. 1).
- 2. Schieben Sie den Parallelarm in die ganz aufrechte Stellung (Abb. 2).
- 3. Vor dem Entfernen der Haltestifte der Gasdruckfeder sollte so viel Druck wie möglich von der Gasdruckfeder genommen werden. Heben Sie dazu den Arm leicht an, bis die Stifte lose sind.

Achtung! Immer wenn die Gasdruckfeder nicht durch die Stifte und Sperrringe gehalten wird, kann der Arm mit voller Wucht aus der aufrechten Position herunterfallen und eine große Gefahr darstellen.

- 4. Nehmen Sie die Sperrringe und die beiden Stifte heraus. Schieben Sie die Gasdruckfeder etwas nach
- 5. Setzen Sie die neue Gasdruckfeder in derselben Richtung ein wie die alte. Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.



# 10. Ersatzteile

Eine vollständige Ersatzteilliste hält Ihr Vertriebspartner zur Einsichtnahme bereit. Die folgenden Ersatzteile werden üblicherweise benötigt.

Teil	Teilenr.
Lampe 1 kW	102700
Filter	713576
Gasdruckfeder 850 N (eine Kassette)	714060
Gasdruckfeder 1400 N (zwei Kassetten)	713614
Halbleiterrelais	750227
Lüfter 12 V Gleichstrom	711186





### 11. EG-Konformitätserklärung

Nach dem Zeugnis von Testinstituten und nach der Maschinenrichtlinie sind die IRT-Produkte, die in diesem Handbuch beschrieben werden, nicht als Maschinen definiert, weshalb auf die Maschinenrichtlinie in dieser Erklärung nicht Bezug genommen werden darf.

Gemäß EN 17050-1:2010

Wir, Hedson Technologies AB Postfach 1530 SE 462 28 Vänersborg Schweden

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Produkte IRT 3-1 PcD und IRT 3-2 PcD

die zur Beschleunigung des Trocknungs-/Härtungsvorgangs von Lacken und lackähnlichen Materialien eingesetzt werden und auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2 +A13+A14+A15	Sicherheitsspezifikationen für Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte Allgemeine Bestimmungen
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Sicherheitsspezifikationen für Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte Besondere Vorraussetzungen
EN 61000-6-3	Elektromagnetische Verträglichkeit, Allgemeine Emissionsnorm
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit, Allgemeine Sicherheitsnorm
EN 62233:2008	Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromag- netischen Feldern.
EN ISO 9001	Qualitätsmanagement-System
EN 61000-3-11	Elektromagnetische Verträglichkeit
	<b>Einhaltungserklärung:</b> Der Höchstwert der Systemimpedanz (Zmax) beträgt 0,044 Ohm für die Phasenleitungen und 0,030 Ohm für den Nullleiter beim Übergang vom öffentlichen Stromnetz und der elektrischen Anlage des Nutzers.

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien in ihren aktuellsten Versionen

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie
2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# EG-Konformitätserklärung

Gemäß 2006/42/EC Anhang II 1A

Wir, Hedson Technologies AB Postfach 1530 SE 462 28 Vänersborg Schweden

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Produkte

IRT 3-10 und IRT 3-20 PcD

die zur Beschleunigung des Trocknungs-/Härtungsvorgangs von Lacken und lackähnlichen Materialien eingesetzt werden und auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen
EN 61000-6-3	Elektromagnetische Verträglichkeit, Allgemeine Emissionsnorm
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit, Allgemeine Sicherheitsnorm
EN ISO 9001	Qualitätsmanagement-System
EN 61000-3-11	Elektromagnetische Verträglichkeit
	<b>Einhaltungserklärung:</b> Der Höchstwert der Systemimpedanz (Zmax) beträgt 0,044 Ohm für die Phasenleitungen und 0,030 Ohm für den Nullleiter beim Übergang vom öffentlichen Stromnetz und der elektrischen Anlage des Nutzers.

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien in ihren aktuellsten Versionen

2006/42/EC	Maschineneinrichtlinie
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie
2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# 1. Utilisation prévue du produit

Ce produit sert exclusivement pour accélérer le séchage/ durcissement du mastic, apprêt, base et vernis. Il peut être utilisé avec tous les produits à base d'eau ou de solvants. Il est principalement utilisé dans les zones de préparation et de finition. Dans l'industrie automobile et de la réparation des véhicules, il s'utilise également pour le durcissement de petites surfaces avant leur lustrage. Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autre que celles décrites dans le processus de séchage. La température ambiante maximum pendant l'utilisation ne doit pas excédée 40 °C. Les sécheurs IRT 3-1 PcD et IRT 3-2 PcD ne doivent pas être utilisés dans des cabines de vaporisations ou dans une distance de 5 m des activités de vaporisation afin d'éviter les risques d'explosion. Cette interdiction est également valable pour le IRT 3-20 PcD, s'il n'est pas combiné avec le IRT Dust Cover et le système de surveillance (document 714147). Observez les régulations décrites dans le chapitre 5.1 du manuel d'installation (document 713 683), afin que l'utilisation du sécheur soit évité pendant l'utilisation de la vaporisation.

# 2. Description du produit

Ce sécheur est un outil indispensable pour les retouches de peinture des surfaces de taille moyenne et petite.

L' IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD et 3-20 PcD sont des machines faciles à déplacer, qui disposent toutes d'une ou deux cassette(s) compacte(s). Chacune de ces cassettes est équipée de trois lampes infrarouges (IR) à réflecteurs en or et de forme irrégulière, ainsi que d'un ventilateur. Ce design, en combinaison avec le ressort à gaz, permet de simplifier le positionnement de la cassette. Les lampes aux IR sont facilement interchangeables, et les réflecteurs sont protégés contre les dommages mécaniques par un grillage. Le sécheur dispose d'un large éventail de programmes de séchage sophistiqués.

### 2.1 Avantages uniques

#### 2.1.1 Une qualité de haut niveau

L'utilisation d'un sécheur pour le durcissement du mastic permet d'améliorer la qualité de la couche de finition. Le séchage des couches s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur, grâce aux ondes courtes IR. Ceci empêche tout blocage de solvants à l'intérieur d'une couche, et garantit donc un séchage rapide et de haute qualité.

#### 2.1.2 Durées de séchage raccourcies

#### pour 60 cm de distance

MATÉRIAU	MINUTES
Mastic	2-4
Apprêt	4-8
Couche primaire	6-9
Peinture à base d'eau	2-4
Base	5-9
Opaque	7-12
Vernis	6-12
Apprêtsur plastique	7-10
Opaque sur plastique	15-18
Vernis sur plastique	15-18

#### 2.1.3 Design high-tech des réflecteurs à IR ondes courtes

L'utilisation de la technologie à ondes courtes, ainsi que le concept unique des réflecteurs à revêtement en or, permet à nos sécheurs de vous proposer d'importants avantages. Tout d'abord, le fait d'irradier uniquement les zones devant l'être sans réchauffer inutilement l'air ambiant permet de réduire l'énergie consommée. Deuxièmement, une meilleure distribution de l'énergie permet d'obtenir une température de surface plus uniforme. La surface de séchage est également plus importante. Enfin, on constate une réduction des radiations en-dehors de la zone de séchage.

### 2.2 Caractéristiques techniques

Chaque sécheur émet des radiations à ondes courtes, avec un pic d'intensité à une longueur d'onde de 1120 nm

Les schémas suivant indiquent la zone de séchage maximale, lorsque le sécheur respectif est utilisé à 60 cm de distance d'une feuille de métal noire.

#### IRT 3-1 PcD



Tension	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Courant	13 A	8 A	5 A
Puissance	3 kW	3 kW	3 kW
Fusible**	16 A -20 A	16 A	16 A
Temp. de séchage.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Niveau de bruit	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

#### IRT 3-2 PcD/IRT 3-20 PcD



Tension	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Courant	27 A	15 A	9 A	9 A
Puissance	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Fusible**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Max 100 A	Max 100 A	Max 100 A
Temp. de séchage	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Niveau de bruit	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

MCB (Disjoncteur Minature) type C ou D. Type de fusible normal lent.

 Le sécheur infrarouge doit être fourni avec des fusibles correspondant au type d'utilisation recommandé.

Le poids, les dimensions ainsi que la plaque signalétique d'identification du produit se trouvent à la dernière page.



# Consignes à destination du propriétaire

Le propriétaire du sécheur est tenu de produire des consignes d'utilisation claires et précises, parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation sur place, et de les mettre à disposition de tout utilisateur qui doit lui, les respecter. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la supervision d'une personne garante de leur sécurité ou d'avoir reçu de cette dernière des directives sur l'utilisation de l'appareil.

Veuillez apporter tous les éléments usagés vers un point de collecte lorsque vous désirez vous en débarasser, afin qu'ils puissent être recyclés en bonne et due forme. Dans le respect des normes de sécurité, il est impératif que chaque sécheur infrarouge dispose du type de fusible correspondant aux conditions d'utilisation recommandées, comme décrit dans les tableaux au chapitre 2.2.

# 4. Consignes de sécurité

Evitez autant que possible d'exposer le sécheur mobile aux vapeurs de peinture, à du sable de décapage ou à des solvants en raison de risque d'incendie. De plus, ceci réduirait la durée de vie du sécheur. Permettez suffisamment de temps de refroidissement pour le sécheur. La distance de l'objet qui doit être sécher doit être suffisante. Autrement, il y a un risque d'incendie ou d'explosion ! Gardez tout matériaux inflammables à un distance suffisante des surfaces chaude du sécheur.

### 4.1 Risques

#### Inclinaison

Le risque d'inclinaison augmente lorsque le bras est situé en position relevée. Il en est de même lorsqu'on fait tourner les deux cassettes du même côté.

#### Incendie et explosion

Afin de réduire les risques d'explosions, n'utilisez pas le sécheur dans une cabine de pulvérisation ou à moins de 5 m/ 16 pieds d'une zone de peinture au pistolet.

Evitez de ranger, de préparer ou d'utiliser des matériaux à base de solvants dans un rayon de 5 m/16 pieds autour du sécheur mobile. Aucune matière inflammable ne devrait se trouver à proximité d'un sécheur en cours d'utilisation. Si la distance à l'objet de séchage est inférieure à 60 cm/ 2 pieds, la température peut augmenter rapidement et le risque d'incendie augmente

#### Dispositifs électriques

Le sécheur mobile est soumis lors de son fonctionnement à une tension électrique élevée, qui peut être très dangereuse. Débranchez donc le connecteur d'alimentation principale de la prise du secteur si vous risquez d'entrer en contact avec des pièces sous tension. En outre, l'accès direct aux composants électriques ne devrait être autorisé qu'à des électriciens professionnels dûment qualifiés.

#### **ATTENTION !**

Importantes radiations de chaleur. Evitez autant que possible toute exposition des mains, du visage ou d'autres parties du corps à la chaleur irradiée par la machine.

# 5. Consignes d'assemblage

Veuillez consulter le document dédié à l'assemblage de la machine pour plus de détails à ce sujet.

#### Pour les sécheurs mobiles:

713847 IRT Pc Mobile Assembly Manual INT

Pour les systèmes de rails:

713683 Assembly Manual IRT 4-20 PcAuto IRT 3-20 PcD

### 6. Consignes de base pour l'utilisation

**其= 02** 

#### 6.1 Clavier

Bouton de confirmation des options du logiciel Marche Arrêt Nombre de cassettes utilisées (une ou deux)

(Contrôle de la température) Non disponible sur ce modèle

Bouton d'annulation

Entrée

des options du logiciel

### 6.2 Affichage

Evaporation - activé Cuisson - désactivée Confirmation des choix

	lo dotti	
1 Putty	1.5	
<b>(</b> ≈ 05:31		Une cassette active
₫ 00:00	#= 023	
View	Stop	Annulation des choix

### 6.3 Mode préprogrammé

Ce mode est celui qui sera le plus souvent utilisé. Il vous permet de faire fonctionner le sécheur à l'aide des programmes préconfigurés, ainsi que d'en éditer les paramètres.

Programme actif



Mettez l'interrupteur principal en position de marche pour passer en mode préprogrammé.

Un message d'information s'affiche à l'écran pendant deux secondes au démarrage du sécheur. Les données qu'il contient restent affichés tant que la touche de confirmation ou d'annulation est maintenue enfoncée. Le niveau d'utilisation du filtre de la cassette s'affiche, afin de vous aviser d'un éventuel changement. Reportezvous au chapitre « 9.1 Remplacement du filtre » pour plus de détails concernant le remplacement du filtre.

### 6.4 Mode de configuration des paramètres

Ce mode de configuration vous permet de modifier certains des paramètres du système. Notre système de contrôle avancé vous permet d'accéder à la quasi-totalité des paramètres du sécheur mobile. Notez cependant que ceci n'est en général pas requis pour une utilisation normale de la machine.

Pour passer en mode de configuration, appuyez sur les deux touches fléchées tout en mettant l'interrupteur principal en position 1. Veuillez vous reporter au chapitre 8 pour plus de détails à ce sujet.



### 7. Mode préprogammé - Règles générales de navigation au sein du logiciel

- Les options offertes par le logiciel sont affichées dans les deux coins inférieurs de l'écran.
- Utilisez les touches fléchées pour modifier chaque valeur.
- Appuyez sur **annuler** pour retourner à l'écran précédent sans effectuer aucune modification.

#### 7.1 Navigation de base

Vous disposez en tout de douze programmes prédéfinis et de trois programmes vides. Il est possible de modifier la position, le nom et les paramètres de séchage de chacun des 15 programmes disponibles.

Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas à l'aide des touches fléchées, appuyez sur **sélect** pour lancer un programme ou sur **afficher** pour le modifier.



appuyez sur "Enregistrer" (Save). Le lien vers le prochain programme restera jusqu'à ce qu'il soit désactivé (No). Utilisez par example les programmes 13, 14 ou 15 que ce sont des programmes libres sans les paramètres par défaut.



### 8. Mode de configuration des paramètres

#### 8.1 Ouverture de session

Il est nécessaire d'« ouvrir une session » avant de pouvoir passer en mode de configuration des paramètres. Appuyez sur les deux **touches fléchées** tout en activant l'interrupteur de mise en marche. L'écran de saisie du code PIN s'affiche.

### 8.2 Code PIN

Utilisez les touches fléchées pour saisir la bonne valeur. Confirmez votre choix en appuyant sur **entrée** et pour passer au deuxième, troisième et quatrième chiffre du code.

Aucun code n'est requis pour les réglages de base, il suffit d'appuyer sur OK pour saisir le code 0000, qui est saisi par défaut. Reportez-vous au chapitre 8.4.5 « Code PIN de base ».

#### Code PIN avancé

5780

S'utilise pour modifier les paramètres du programme et certains paramètres avancés. Reportez-vous au chapitre 8.4.13 « Code PIN avancé ».

Attention ! tout code PIN saisi sera valide dans l'ensemble du logiciel, jusqu'à ce que l'interrupteur principal passe en position d'arrêt, comme par ex. si vous entrez en mode de configuration des paramètres avant de retourner en mode préprogrammé. Il est possible de modifier les paramètres du programme jusqu'à ce que l'alimentation principale soit coupée.

### 8.3 Navigation

Appuyez sur **«edit»** pour modifier un paramètre. Appuyez sur **«cancel»** pour retourner en mode de configuration des paramètres sans enregistrer les modifications effectuées.

**Remarque !** Si vous appuyez sur quitter le mode de configuration des paramètres, vous serez renvoyé vers le mode « préprogrammé ». Vous devrez alors reprendre la procédure à partir de l'étape 8.1 « Ouverture de session » pour passer à l'étape 8.4 « Mode de configuration ».



Utilisez les touches fléchées pour modifier la langue, et **select** pour confirmer votre choix.

### 8.4 Paramètres

		dispo	nible en
Ch.	Aperçu	Base	Avancé
8.4.1	1 Sélection de la langue		x
8.4.2	3 Alarme de processus		х
8.4.3	4 Unité de température		x
8.4.4	5 Avertisseur sonore	x	х
8.4.5	7 Code PIN de base		х
8.4.6	8 Lim. Dist Courte		х
8.4.7	9 Lim. Dist Longue		х
8.4.8	15 Contrôle de température		х
8.4.9	16 Contraste de l'affichage	x	х
8.4.10	18 Distance		х
8.4.11	23 Durée d'utilisation du filtre		х
8.4.12	25 Mode de fonctionnement en continu		х
8.4.13	36 Code PIN avancé		х
8.4.14	37 Unité de distance		х
8.4.15	43 Code PIN avancé		х
8.4.16	44 Réinitialisation des paramètres du programme		х
8.4.17	45 Minuterie d'utilisation du filtre		х
8.4.18	46 Statistiques	x	х
8.4.19	47 Effectuer un autotest	x	x
8.4.20	48 Change de temps		х
8.4.21	49 Proc. Alarme Temp.		х

### 8.4.1 1 Sélection de la langue

Utilisez les touches fléchées pour faire défiler les quatorze langues disponibles (classées par ordre alphabétique) jusqu'à ce que la langue voulue s'affiche. Appuyez sur **select** pour confirmer votre choix.

Si vous sélectionnez par mégarde une langue que vous comprenez pas, placez l'interrupteur principal en position de marche, tout en appuyant sur la touche « cassette en cours d'utilisation ». Le sécheur redémarre alors en anglais britannique.

#### 8.4.2 3 Alarme de processus

Non disponible sur ce modèle.

#### 8.4.3 4 Unité de température

Non disponible sur ce modèle.

#### 8.4.4 5 Avertisseur sonore

Il est possible d'activer/mettre en sourdine les effets sonores en sélectionnant oui/non à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **select** pour confirmer votre choix.

#### 8.4.5 7 Code PIN de base

Vous pouvez modifier le code PIN afin d'empêcher l'accès aux paramètres de bases aux personnes non autorisées, comme décrit au chapitre 8. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour modifier le premier chiffre, puis sur **select** pour confirmer votre choix. Continuez ensuite avec le deuxième, troisième et quatrième chiffre. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **select** pour confirmer votre nouveau code PIN à quatre chiffres.



#### 8.4.6 8 Limite de distance courte

La valeur par défaut pour la distance courte est de 55 cm. Cette valeur de limite de distance courte peut être modifiée dans une plage allant de 35 à 95 cm. Les valeurs supérieures à 80 cm sont vivement déconseillées. Appuyez sur **select** pour confirmer votre choix.

#### 8.4.7 9 Limite de distance longue

La valeur par défaut pour la distance longue est de 65 cm. Cette valeur de limite de distance longue peut être modifiée dans une plage allant de 40 à 130 cm. Les valeurs supérieures à 100 cm sont vivement déconseillées. Appuyez sur **select** pour confirmer votre choix.

#### 8.4.8 15 Contrôle de température

Non disponible sur ce modèle.

#### 8.4.9 16 Contraste de l'affichage

Le contraste de l'affichage peut être configuré sur une valeur allant du clair au sombre (25-55). Choisissez une valeur à l'aide des touches fléchées puis appuyez sur **select** pour confirmer votre choix.

#### 8.4.10 18 Distance

L Vous pouvez changer la mesure de distance entre centimètres et texte. Si texte est choisi, la distance est indiquée sur l'affichage comme «trop près», «trop loin» ou «correct».

#### 8.4.11 23 Durée d'utilisation du filtre

La valeur par défaut de ce paramètre est de 400 heures d'utilisation. Dès que cette durée est écoulée, un message d'avertissement vous demandant le remplacement du filtre s'affiche.

Si le sécheur est situé dans un environnement poussiéreux, il est recommandé de changer le filtre après un délai plus court.

**Remarque !** N'oubliez pas que si le filtre est trop sale, l'intervalle d'entretien de la lampe sera fortement réduit, en raison d'une diminution du rendement du refroidissement.

Consultez le chapitre 8.4.18 « Réinitialisation de la minuterie d'utilisation du filtre ».

#### 8.4.12 25 Mode de fonctionnement en continu

Le mode de fonctionnement en continu est principalement utilisé afin de présenter les capacités de la machine.

Pour des raisons de sécurité et pour minimiser une usure inutile du sécheur, ce mode doit être utilisé uniquement dans des cas exceptionnels.

#### 8.4.13 36 Code PIN avancé

Utilisez les touches fléchées haut et bas pour modifier le premier chiffre du code personnel, puis sur **select** pour confirmer votre choix. Continuez ensuite avec le deuxième, troisième et quatrième chiffre. Une fois terminé, appuyez sur **select** pour confirmer votre nouveau code PIN à quatre chiffres.

Attention ! N'oubliez en aucun cas votre nouveau code.

#### 8.4.14 37 Unité de distance

Ce menu vous permet de choisir entre les centimètres ou les pouces en tant qu'unité de distance.

#### 8.4.15 43 Code PIN avancé

Il est possible d'activer/désactiver les demandes de code PIN. La demande de code PIN en mode préprogrammé sera désactivée, et le code **0000** vous permettra d'accéder à vos paramètres avancés.

Appuyez sur **select** pour confirmer votre choix.

# 8.4.16 44 Réinitialisation des paramètres du programme

Ce menu vous permet de réinitialiser l'ensemble des paramètres préconfigurés à leurs valeurs par défaut. Confirmez votre choix en appuyant sur **oui**.

**Remarque !** Les programmes 13-15 seront à nouveau vides, comme en sortie d'usine.

#### 8.4.17 45 Minuterie d'utilisation du filtre

Réinitialisez la minuterie d'utilisation du filtre après chaque changement de celui-ci. Confirmez votre choix en appuyant sur **oui** pour réinitialiser le décompte d'utilisation du filtre. Reportez-vous au chapitre 8.4.11 pour ajuster la valeur d'utilisation du filtre.

#### 8.4.18 46 Statistiques

Les infos suivantes sont disponibles:

#### Durée d'utilisation

Indique la durée d'utilisation en heures et en minutes.

#### Démarrages

Indique le nombre total de démarrages du sécheur.

#### Σ (Consommation totale d'énergie)

Présente la consommation totale d'énergie.

Φ (Consommation moyenne d'énergie)

Présente la consommation moyenne pour tous les séchages.

#### 8.4.19 47 Effectuer un autotest

Ce sécheur dispose du meilleur logiciel de recherche d'erreurs actuellement disponible sur le marché. La procédure qu'il lance permet de tester l'ensemble des entrées et des sorties de l'ordinateur. Ce test vous donne la possibilité de vérifier rapidement et avec précision le bon fonctionnement des différents composants du sécheur.

Cette procédure de test n'est disponible qu'en anglais. Appuyez sur le bouton **oui** pour passer à la première étape de l'autotest. Appuyez sur la touche **marche/arrêt** pour quitter l'autotest.

La procédure de test automatique est composée des points suivants :

#### Test 1 : Test des boutons

L'ensemble des boutons de l'unité de contrôle principale est testé. Le symbole correspondant s'affiche lorsqu'on appuie sur le bouton. Maintenez la touche **entrée** enfoncée pendant environ trois secondes pour passer à l'étape suivante du programme de test.

#### Test 2 : Test de l'affichage

Permet de vérifier que tous les pixels de l'affichage s'allument. Appuyez sur **entrée**\* et vérifiez que tous les pixels s'allument. Appuyez sur **entrée**\* pour continuer.

\* ou sur le bouton logiciel en haut à gauche

#### Test 3 : Test de l'avertisseur sonore

Permet de vérifier l'activation de l'avertisseur sonore. Appuyez sur **entrée** ou sur **suivant** pour continuer.

#### Test 4 : Test de cassette IR

Le témoin de cassette IR s'allume. Vérifiez que toutes les lampes IR s'allument. La durée de ce test est limitée à 10 secondes par mesure de sécurité. Appuyez sur **entrée** ou sur **suivant** pour continuer.



#### Test 5 : Test du ventilateur/cassette

Le ventilateur de la cassette démarre. Le son émis par le ventilateur permet de confirmer qu'il marche bien. Si le sécheur dispose de deux cassettes, vous devrez répéter les tests n°4 et 5 pour la deuxième cassette. Appuyez sur entrée ou sur suivant pour continuer.

#### Test 6 : Test du capteur de distance

Dirigez le capteur de distance vers un objet situé à une distance de 0,3-1 m. Vérifiez que la distance affichée correspond bien à la distance mesurée manuellement. Une déviation de ±3 cm reste acceptable. Appuyez sur entrée ou sur suivant pour continuer.

#### Test 7 : Températures limites

La carte-mère de l'ordinateur dispose d'un dispositif de mesure de la température, qui s'affiche à l'écran. La température s'affiche soit en °C, soit en °F, en fonction des paramètres que vous avez choisis. La durée de vie de l'ordinateur est fortement réduite en cas d'utilisation à des températures dépassant 70°C/158°F. Si ceci se produit pendant le séchage, une nouvelle fenêtre s'affiche à la fin du cycle de séchage, comportant le message «attention Temp Haute Pc».

#### Fin du test

Le test automatique est terminé. Appuyez sur entrée ou sur suivant pour quitter la procédure de test.

#### 8.4.20 48 Change de temps

Possibilité de changer entre minutes et secondes.

#### 8.4.21 49 Proc. Alarme Temp.

Non applicable sur ce modèle.

#### Maintenance et entretien 9.

#### Hebdomadaire

Vérifiez que toutes les lampes IR du sécheur mobile s'allument bien pendant son fonctionnement. Des lampes IR défectueuses risqueraient en effet de causer une distribution inégale de la chaleur sur la surface traitée. Essuyez toute trace de poussière à l'aide d'un linge humide, afin d'éviter tout risque d'incendie. Vérifiez également qu'aucun câble ne soit endommagé. Un câble endommagé présente en effet des risques mortels!

#### Mensuel

Vérifiez les réflecteurs laminés d'or. Des réflecteurs endommagés ou extrêmement sales risqueraient en effet de provoquer une surchauffe du cadre et/ou de la cassette. En cas de doute, veuillez contacter le service client afin de clarifier si le réflecteur doré à besoin d'être changé.

#### Annuel

Planifiez chaque année un changement du filtre à air. Le logiciel vous avertira que le moment est venu de changer le filtre. La durée d'utilisation du filtre s'affiche à chaque démarrage du sécheur.

#### Remplacement du filtre 9.1

Attention ! Les filtres sont jetables et ne devraient pas être réutilisés.

- 1. Utilisez un couteau ou un tournevis pour débloquer les deux bouchons en plastique des plaques de fixation latérale de la cassette.
- 2. Déposez le filtre usagé.

- 3. Insérez le nouveau filtre de façon à ce que le logo IRT soit visible de l'extérieur.
- 4. Placez le côté long du filtre en face des deux orifices des bouchons de la cassette, comme indiqué sur la figure.
- 5. Enfoncez le filtre jusqu'à ce que les deux bouchons puissent être remises en place.
- 6. Réinitialiser la minuterie du filtre. Connectez-vous en mode Paramètres avancés selon le chapitre 8.1 et 8.2. Aller au paramètre 45 et appuyez sur Oui pour réinitialiser le compteur du filtre.



#### Remplacement de la lampe IRT 9.2

Attention ! Ne jamais toucher des doigts le réflecteur à revêtement en or ou la nouvelle lampe IR. Ne retirez l'emballage de protection de la lampe IR qu'après l'avoir installée.





- d'alimentation.
- 2. Dévissez les trois vis supérieures de la plaque avant de la cassette.
- 3. Débranchez le connecteur
- 4. Dévissez les quatre vis à chaque extrémité du réflecteur, puis démontez le réflecteur de la plaque.

6. Installez les nouvelles lampes en suivant la



### 9.3 Remplacement du ressort de pression à gaz

Si le sécheur mobile ne s'immobilise pas dans sa position la plus haute ou la plus basse, mais qu'il tombe ou se relève de lui-même, resserrez les 4 boulons indiqués par la lettre « C » sur la figure 2. Si le bras ne s'arrête pas encore ou si le bras devient lourd à régler, le ressort à gaz doit être remplacé.

**Attention !** En raison du poids élevé de la machine et de la complexité de son entretien, il est vivement recommandé que celui-ci soit effectué par deux personnes, ou, le cas échéant, par une personne seule disposant d'un dispositif de levage.

- 1. Dévissez les quatre vis de fixation de la plaque située de chaque côté du bras (fig 1).
- 2. Placez le bras parallèle en position relevée maximale (fig 2).
- 3. Il est fortement recommandé de réduire autant que possible la pression du ressort à gaz avant de retirer les goupilles de fixation. Il est alors nécessaire de soulever légèrement le bras jusqu'à ce que les goupilles se relâchent.

Attention ! N'oubliez en aucun cas que lorsque le ressort à gaz n'est pas fermement fixé en position à l'aide des goupilles et des anneaux de blocage prévus à cet effet, le bras risque à tout instant de tomber brusquement depuis sa position relevée ce qui présente des risques graves.

- Déposez les bagues et les deux goupilles de blocage. Déplacez légèrement le ressort à gaz vers le haut/ avant, puis démontez-le (fig 2).
- 5. Placez le nouveau ressort à gaz dans la même direction que le ressort d'origine. Remontez le reste des pièces dans l'ordre inverse.

Attention ! Vérifiez que les anneaux de blocage sont correctement installés.

### 10. Pièces détachées

Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir une liste complète des pièces détachées. La liste suivante ne présente que les pièces les plus communes.

Pièce	N° de pièce
Lampe 1 kW	102700
Filtre	713576
Ressort à gaz 850 N (une cassette)	714060
Ressort à gaz 1400 N (deux cassettes)	713614
Relais à semiconducteurs	750227
Ventilateur 12 V CC	711186





# 11. Déclaration de conformité CE

Selon les spécifications des instituts d'essai et celles de la directive machines, les produits IRT décrits dans ce mode d'emploi ne sont pas considérés comme des machines, ce qui empêche toute référence à la directive machines dans cette déclaration.

Conformément à la norme EN 17050-1:2010

Nous, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Suède

déclarons sous notre entière responsabilité que les produits IRT 3-1 PcD et IRT 3-2 PcD

utilisés pour l'accélération du séchage/durcissement de la peinture et de matières à base de peinture mentionnés dans la déclaration ci-dessus, sont conformes aux normes suivantes :

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2 +A13+A14+A15	Prescriptions de sécurité pour appareils électrodomestiques et analogues Prescriptions générales
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Prescriptions de sécurité concernant les appareils électrodomestiques et analogues Prescriptions particulières
EN 61000-6-3	Compatibilité électromagnétique, norme générique d'émission
EN 61000-6-2	Compatibilité électromagnétique, norme générique d'immunité
EN62233:2008	Méthodes de mesures des champs électromagnétiques des appareils électrodomes- tiques et similaires en relation avec l'exposition humaine.
EN ISO 9001	Système de gestion de la qualité
EN 61000-3-11	Compatibilité électromagnétique
	<b>Avis de conformité :</b> La valeur maximale d'impédance du système (Zmax) est de 0,044 ohm pour les lignes de phase et de 0,030 ohm pour le neutre au niveau de l'interface entre le réseau d'alimentation public et l'installation électrique de l'usager.

conformément aux dispositions des directives suivantes dans leur version la plus récente

2014/35/EU	Directive basse tension
2014/30/EU	Directive compatibilité électromagnétique
2011/65/EU	Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# Déclaration de conformité CE

Conformément à la norme 2006/42/EC Appendix II 1A

Nous, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Suède

déclarons sous notre entière responsabilité que les produits IRT 3-10 PcD et IRT 3-20 PcD

utilisés pour l'accélération du séchage/durcissement de la peinture et de matières à base de peinture mentionnés dans la déclaration ci-dessus, sont conformes aux normes suivantes :

EN 60204-1	Sécurité des machines, Equipement électrique des machines
EN 61000-6-3	Compatibilité électromagnétique, norme générique d'émission
EN 61000-6-2	Compatibilité électromagnétique, norme générique d'immunité
EN ISO 9001	Système de gestion de la qualité
EN 61000-3-11	Compatibilité électromagnétique
	<b>Avis de conformité :</b> La valeur maximale d'impédance du système (Zmax) est de 0,044 ohm pour les lignes de phase et de 0,030 ohm pour le neutre au niveau de l'interface entre le réseau d'alimentation public et l'installation électrique de l'usager.

conformément aux dispositions des directives suivantes dans leur version la plus récente

2006/42/EC	Directive machine
2014/35/EU	Directive basse tension
2014/30/EU	Directive compatibilité électromagnétique
2011/65/EU	Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# 1. Avsedd användning

Denna produkt är enbart avsedd för att accelerera torkningen/härdningen av spackel, sliplack, grundlack och klarlack. Detta gäller för både vattenburna och lösningsmedelbaserade produkter. Den används i förbehandlingszonen och finish-området. Inom bilindustrin och på lackverkstäder används den för att härda små ytor före polering. Produkten får inte användas för andra syften än de beskrivna torkningsprocesserna. Den maximala omgivande temperaturen under drift får inte överstiga 40 °C.

IRT 3-1 PcD- och IRT 3-2 PcD-torkarna får inte användas i sprutbox eller inom ett avstånd på 5 m från lackeringsaktiviteter, för att undvika explosionsrisk. Detta förbud gäller också för IRT 3-20 PcD, om den inte kombineras med IRT Dammskydd och övervakningssystem (dokument 714147). Följ de anvisningar som beskrivs i kapitel 5.1 i bruksanvisningen (dokument 713 683), så att torken inte kan användas medan lackering pågår.

# 2. Produktbeskrivning

Torken är ett ovärderligt hjälpmedel vid lackreparation på små och medelstora ytor. De lättmanövrerade IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD eller 3-20 PcD är utrustade med en eller två kompakta kassetter. Varje kassett är utrustad med tre infraröda (IR) lampor med guldbelagda fri-form-reflektorer och en fläkt. Designen, i kombination med en gasfjäder, gör det enkelt att positionera kassetten. IR-lamporna är enkla att byta ut och reflektorerna skyddas mot mekaniska skador med ett skyddsnät. Torken har ett antal avancerade program tillgängliga.

### 2.1 Speciella fördelar

#### 2.1.1 Högre kvalitet

Om torken används när du härdar spackel förbättras också kvaliteten hos täcklacken.

Den kortvågiga IR-härdningen låter lack i det applicerade skiktet härdas inifrån och ut. Detta förhindrar att lösningsmedel blir kvar inne i skiktet och säkerställer en snabb härdning av hög kvalitet.

# **2.1.2 Korta torktider** För 60 cm avstånd

MATERIAL	MINUTER
Spackel	2-4
Fyller	4-8
Grundfärg	6-9
Vattenbaserat	2-4
Baslack	5-9
Topplack	7-12
Klarlack	6-12
Fyller på plast	7-10
Topplack på plast	15-18
Klarlack på plast	15-18

# 2.1.3 Högteknologisk form på reflektorerna med kortvågig IR

Genom att använda kortvågsteknologi och guldbelagda reflektorer med en högteknologisk form uppnås viktiga fördelar. För det första, genom att bara bestråla de områden som behövs och inte värma upp någon luft uppnås lägre energiförbrukning. För det andra uppnås en jämnare yttemperatur genom att energin fördelas jämnt. För det tredje uppnås en större torkyta. För det fjärde, mindre strålning utanför härdningsområdet.

### 2.2 Tekniska data

Alla torkar avger kortvågig strålning med en topp vid 1120 nm.

Figurerna nedan visar det maximala torkområdet när respektive tork används på 60 cm avstånd från en svart tunplåt.

#### IRT 3-1 PcD



Spänning	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ström	13 A	8 A	5 A
Effekt	3 kW	3 kW	3 kW
Säkring**	16 A -20 A	16 A	16 A
Torktemp.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Ljudnivå	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

#### IRT 3-2 PcD/IRT 3-20 PcD



Spänning	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ström	27 A	15 A	9 A	9 A
Effekt	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Säkring**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Max 100 A	Max 100 A	Max 100 A
Torktemp.	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Ljudnivå	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

MCB (Dvärgbrytare) typ C eller D. Normal säkring långsam typ.
 \*\* Torken måste föregås av den rekommenderade säkringen.

Vikt, dimensioner och produktidentitetsetikett finns på sista sidan.



# 3. Instruktioner för ägaren

Torkens ägare måste tillhandahålla tydliga driftsinstruktioner, anpassade till lokala förhållanden på platsen, och göra dem tillgängliga för alla användare som måste följa dessa driftsinstruktioner.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Lämna in kasserad utrustning för återvinning på närmaste återvinningsstation.

Av säkerhetsskäl måste IR torken föregås av den rekommenderade maxsäkringen, se tabeller i kapitel 2.2.

### 4. Säkerhetsinstruktion

Mobiltorken får inte utsättas för färgdimma, slipdamm eller lösningsmedel, på grund av brandrisken. Dessutom minskar detta torkens livslängd. Låt torken svalna ordentligt. Avståndet till föremålet som ska torkas måste vara tillräckligt. Annars finns det risk för brand eller explosion! Håll brännbara material tillräckligt långt borta från torkens varma delar.

#### 4.1 Risker

#### Tippning

Risken för tippning ökar när armen är placerad i en upprätt position. Om båda kassetterna vrids åt ena sidan ökar också tipprisken.

#### Brand och explosion

Material som innehåller lösningsmedel ska inte förvaras, förberedas eller användas inom 5 m från den mobila torken. Lättantändliga ämnen bör inte placeras i närheten av en torkenhet som används.

Om avståndet till torkobjektet är mindre än 60 cm kan temperaturen öka snabbt, och risken för brand ökar. Rikta aldrig kassetten mot brandfarliga ämnen.

#### Elektrisk utrustning

Mobiltorken drivs med hög elektrisk spänning, som kan vara mycket farlig.

Ta bort anslutningen till vägguttaget innan arbete med strömförande delar påbörjas. Endast utbildade elektriker får arbeta med de elektriska komponenterna.

### VARNING !

Intensiv värmestrålning. Händer, ansikte och andra delar av kroppen bör exponeras för värmestrålningen i så liten utsträckning som möjligt.

# 5. Monteringsinstruktion

Se separat dokument för detaljerade instruktioner.

#### För mobiltorkar:

713847 IRT Pc Mobil Monteringsmanual INT

#### För skensystem:

713683 Monteringsmanual IRT 4-20 PcAuto, IRT 3-20 PcD

# 6. Grundläggande användningsinstruktion

### 6.1 Tangentbord



### 6.2 Display



### 6.3 Programläge

Detta läge är till för din dagliga användning. Det låter dig köra torken med förinställda program och justera programinställningar.



Gå in i programläge genom att slå på huvudkontakten.

När du startar torken visas en informationsskärm i två sekunder. Genom att trycka på bekräftelse- eller avbryttangenten visas denna information tills tangenten släpps. Diagrammet visar kassettfilteranvändningen och meddelar när det är dags att byta filter. För att byta filter, se kapitel "9.1 Filterbyte".

### 6.4 Inställningsläge

Inställningsläget låter dig ändra avancerade programparametrar. Tack vare vårt avancerade kontrollsystem i torken finns det många inställningar som kan ändras. Detta är normalt inte en del av den dagliga användningen.

Gå in i inställningsläget genom att trycka på båda piltangenterna när du vrider huvudkontakten till läge 1. Läs kapitel 8 för mera information.



#### Programläge – Generella regler för att navigera i programvaran 7.

- Displayen visar programdefinierade alternativ i området längst ner i hörnen.
- Använd piltangenterna för att justera värdena.
- För att gå till den föregående skärmen utan att spara, tryck på cancel (avbryt).

#### 7.1 Grundläggande navigering

Det finns tolv fördefinierade program och tre tomma. Alla 15 program har positioner, namn och torkparametrar som kan ändras.

Bläddra upp eller ner med piltangenterna, tryck på select (välj) för att köra programmet eller view (visa) för att redigera.





- 11. Sluttorkning 6. Topplack 7. Klarlack 12. Lätt torkning 8. Plast fyller 13. Fritt program 14. Fritt program
  - 15. Fritt program
- 7.3 Redigera

#### 7.3.1 Egenskaper

Det valda programmets värden visas på displayen.

#### 7.3.2 PIN-kod

Använd piltangenterna för att ange korrekt siffra. Tryck på enter för att bekräfta och redigera den andra, tredje och fjärde siffran i den avancerade PIN-koden.

OBS! En inskriven PIN-kod är giltig för alla inmatningar som görs tills huvudbrytaren slås av. Se kapitel 8.2 för "avancerad PIN-kod"

#### 7.3.3 Redigera programparametrar

Ändra värdet för den markerade parametern med piltangenterna. Tryck på enter för att ändra nästa värde o.s.v. När enter trycks in för det sista värdet får användaren redigera programmets position och namn.

Tryck på cancel (avbryt) för att avsluta utan att spara några parametrar.

#### 7.3.4 Redigera programposition/ namn

Ändra programmets nummer med piltangenterna när det är markerat. Tryck på enter för att bekräfta och redigera nästa symbol.

OBS! När numret redigeras ändras också programmets position i programlistan.

#### 7.3.5 Utökning av programsteg.

När torkprocessen kräver fler än de två standardprogramsteg, finns i varje torkprogram möjlighet till att utöka antalet programsteg genom att länka till nästkommande program.

Utgå från punkt 7.3.4 och tryck på **Enter** upprepande gånger fram till dess att Link to next program framträder på skärmen. Välj med hjälp av piltangenterna Yes eller No, spara (Save) sedan valet. Länken till nästa program ligger kvar ända till dess att det avaktiveras igen (**No**). Förslagsvis används program 13,14 eller 15 då dessa är fria program utan några förinställda värden.

### 7.2.1 Avståndskontroll

Kör

1. Spackel

2. Fyller Ljus

Avståndet visas på displayen som "för nära", "för långt bort" eller "korrekt". Om mätningen misslyckas visas "kontr avst".

Använd kassettangenten för att växla mellan en eller två aktiva kassetter.

#### 7.2.2 Starta torkningen

Tryck på start för att påbörja torkningssekvensen. Den återstående tiden för "flash-off" börjar räknas ner. När "flash off" är avslutad växlar programmet automatiskt till läget full bake.

#### 7.2.3 Programvärden

Tryck **visa** och skärmen visar värdena för effekt (0-100 % av maskinens kapacitet) och energiförbrukning för pågående körning.

#### 7.2.4 Energiförbrukning

Total energiförbrukning per körning visas för de senaste 10 körningarna.

#### 7.2.5 Torkningen avslutad

När tiderna för flash off och full bake är avslutade återgår programvaran till 7.1. OBS! För att förlänga lampornas livslängd fortsätter kylfläktarna att köras. De stängs av automatiskt efter tre minuter.

















Programmet återgår till 7.3.1.

Cancel Save 1







# 8. Inställningsläge

### 8.1 Logga in

För att gå in i inställningsläge måste du först "logga in". Tryck på båda **piltangenterna** när du slår på huvudströmbrytaren. Displayen frågar efter en PIN-kod.

### 8.2 PIN-kod

Använd piltangenterna för att fylla i korrekt siffra. Tryck på **enter** för att bekräfta och redigera den andra, tredje och fjärde siffran i koden.

Det behövs ingen kod för grundinställningarna, tryck bara OK för fabrikskoden 0000. För att ändra denna kod, läs kapitel 8.4.5 "Basic PIN-kod".

#### Avancerad PIN-kod

#### 5780

Används för programjusteringar och avancerade inställningar. För att ändra denna kod, läs kapitel 8.4.13 "Avancerad PIN-kod".

**OBS!** en inmatad PIN-kod är giltig överallt i programvaran tills huvudströmbrytaren stängs av, t.ex. om du går in i det avancerade inställningsläget och sedan går till programläget. Programredigeringen fungerar fortfarande tills huvudströmmen stängs av.

### 8.3 Navigering

För att ändra en inställning, tryck på **edit** (redigera). För att gå tillbaka från redigeringsläget till inställningsläget utan att spara, tryck på **cancel** (avbryt).

**OBS!** Om du trycker på exit (avsluta) från inställningsläget skickas du till "programläge". Du måste då upprepa från steg 8.1 "Logga in" för att gå in i 8.4 "Inställningsläge" igen.



Använd piltangenterna för att ändra språk och **välj** för att bekräfta.

### 8.4 Inställningar

		tillgänglig i	
Kap.	Översikt	Enkelt	Avancerat
8.4.1	1 Select Language (Välj språk)		х
8.4.2	3 Process Alarm (Processalarm)		х
8.4.3	4 Temp Unit (Temperaturenhet)		х
8.4.4	5 Buzzer (Summer)	х	х
8.4.5	7 Basic PIN Code (Enkel PIN-kod)		х
8.4.6	8 Short Dist lim. (Undre avståndsgräns)		х
8.4.7	9 Long Dist lim. (Övre avståndsgräns)		х
8.4.8	15 Temperature Ctrl (Temperaturkontroll)		х
8.4.9	16 Disp. Contrast (Displaykontrast)	х	х
8.4.10	18 Distance (Mätavstånd)		х
8.4.11	23 Filter Time (Filtertid)		х
8.4.12	25 Contin. Mode (Kont. läge)		х
8.4.13	36 Advanced PIN Code (Avancerad PIN-kod)		х
8.4.14	37 Dist Unit (Avståndsenhet)		х
8.4.15	43 Advanced Code (Avancerad kod)		х
8.4.16	44 Reset Prog. Settings (Återställ programinställningar)		х
8.4.17	45 Reset Filter Timer (Återställ filtertimer)		х
8.4.18	46 Statistics (Statistik)	х	х
8.4.19	47 Perform Self test (Utför självtest)	х	х
8.4.20	48 Program Time Scale (Tidsskala program)		х
8.4.21	49 Proc. Alarm Temp. (Processalarm temp.)		х

### 8.4.1 1 Select Language (Välj språk)

Använd **piltangenterna**, upp och ner, för att bläddra genom de fjorton olika språken (listade alfabetiskt) tills det korrekta språket visas. Tryck på **select** (välj) för att bekräfta.

Om du av misstag väljer ett språk du inte förstår, slå på huvudströmbrytaren medan tangenten "kassetter i bruk" trycks in. Torkaren startas då med brittisk engelska.

### 8.4.2 3 Process Alarm (Processalarm)

Används inte i denna modell.

#### 8.4.3 4 Temp. Unit (Temperaturenhet)

Används inte i denna modell.

#### 8.4.4 5 Buzzer (Summer)

Ljudeffekterna kan inaktiveras/aktiveras genom att använda **piltangenterna** för att välja no/yes (nej/ja). Tryck på **select** (välj) för att bekräfta.



#### 8.4.5 7 Basic PIN Code (PIN-kod för enkla inställningar)

Du kan ändra PIN-koden för att förhindra obehörig åtkomst till den grundläggande inställningen, så som beskrivs i kapitel 8.4. För att göra detta, använd piltangenterna, upp och ner. För att ändra den första siffran, tryck på **select** (välj) för att bekräfta. Fortsätt med den andra, tredje och fjärde siffran. När detta är slutfört, tryck på **select** (välj) för att bekräfta den nya fyrsiffriga PIN-koden.

#### 8.4.6 8 Short Distance Limit (Undre avståndsgräns)

Grundinställningen för gränsen för det undre korrekta avståndet är 55 cm. Du kan ändra värdet för den undre gränsen mellan 35 och 95 cm. Högre inställningar än 80 cm rekommenderas inte. Tryck på **select** (välj) för att bekräfta.

#### 8.4.7 9 Long Distance Limit (Övre avståndsgräns)

Grundinställningen för gränsen för det övre korrekta avståndet är 65 cm. Du kan ändra värdet för den övre gränsen mellan 40 och 130 cm. Högre inställningar än 100 cm rekommenderas inte. Tryck på **select** (välj) för att bekräfta.

#### 8.4.8 15 Temperature Ctrl (Temperaturkontroll)

Används inte i denna modell.

#### 8.4.9 16 Disp. Contrast (Displaykontrast)

Du kan ändra displayens kontrast på en skala från ljust till mörkt (25-55). Bläddra mellan värdena med piltangenterna, upp och ner, och tryck på **select** (välj) för att bekräfta.

#### 8.4.10 18 Distance (Mätavstånd)

Du kan ändra mätavståndet mellan centimeter och text. Vid val av text, visas avståndet på displayen med texten "för nära", "för långt" eller "korrekt".

#### 8.4.11 23 Filter Time (Filtertid)

Grundinställningen är 400 drifttimmar. Efter denna tid visas en varning om filterbyte. Om torken placeras i en dammig miljö rekommenderas att filteret byts oftare.

**OBS!** Kom ihåg att om filtret är för smutsigt förkortas lampornas livslängd på grund av otillräcklig kylning. För återställning, se 8.4.17 "Återställ filtertimer".

#### 8.4.12 25 Contin. Mode (Kont. läge)

Det kontinuerliga läget är för sälj- och demonstrationssyfte.

Av säkerhetsskäl och för att minimera onödigt slitage på torken får detta läge endast användas i speciella fall.

#### 8.4.13 36 Advanced PIN Code (Avancerad PIN-kod)

För att ändra koden till ditt personliga val, använd piltangenterna, upp och ner, för att ändra den första siffran, tryck på **select** (välj) för att bekräfta. Fortsätt med den andra, tredje och fjärde siffran. När detta är slutfört, tryck på **select** (välj) för att bekräfta den nya fyrsiffriga PIN-koden.

Varning! Se till att du kommer ihåg den nya koden.

#### 8.4.14 37 Dist Unit (Avståndsenhet)

Detta ger dig en möjlighet att ändra enhetstypen mellan centimeter och tum.

#### 8.4.15 43 Advanced Code (Avancerad kod)

Det är möjligt att aktivera/inaktivera begäran av PIN-kod. Detta tar bort begäran av PIN-kod i programläge och koden **0000** ger dig tillgång till avancerade inställningar. Tryck på **select (välj)** för att bekräfta ditt val.

#### 8.4.16 44 Reset Prog. settings (Återställ programinställningar)

Du kan återställa alla program till de förprogrammerade fabriksinställningarna. Bekräfta genom att trycka på **yes (ja)**. **Obs!** Program 13-15 kommer att återgå till att vara tomma som de var från fabriken.

#### 8.4.17 45 Reset Filter Timer (Återställ filtertimer)

Återställ filtertimern med denna inställning efter filterbyte på kassetten/erna. Bekräfta genom att trycka på **yes** (ja) för att återställa filtertidsräkningen.

För att justera värdet i filtertimern, se kapitel 8.4.11.

#### 8.4.18 46 Statistics (Statistik)

Följande information är tillgänglig:

**Run time** (Driftstid) Visar det sammanlagda antalet driftstimmar och minuter.

**Start-ups** (Starter) Visar antalet gånger torkaren har startats.

#### Σ (Total Energiförbrukning)

Visar den totala energiförbrukningen.

#### Φ (Medelenergiförbrukning)

Visar snittförbrukning för alla körningar.

#### 8.4.19 47 Perform Self test (Utför självtest)

Marknadens bästa programvara för felsökning har utvecklats med denna tork. Alla viktiga in- och utsignaler till och från datorn kan testas med detta test. Testet möjliggör en snabb och noggrann verifiering av funktionen hos alla torkens delar.

Denna testprocedur är endast tillgänglig på engelska. Genom att trycka på **yes**(ja)-tangenten kommer du till självtestets första steg. Tryck på **start/stop**-tangenten för att avbryta självtestet.

Det automatiska testet inkluderar följande:

#### Test 1: Tryckknappstest

Alla tangenter på kontrollenheten testas. De motsvarande symbolerna visas när tangenterna trycks in. Tryck på **enter** i ungefär tre sekunder för att fortsätta till nästa steg i testprogrammet.

#### Test 2: Displaytest

Verifiera att alla pixlar tänds på displayen. Tryck på **enter**\* och kontrollera att alla pixlar släcks. Tryck på **enter**\* för att fortsätta.

\* eller den övre vänstra programtangenten

#### Test 3: Summertest

Kontrollera att summern låter. Tryck på **enter** eller **next** (nästa) för att fortsätta.

#### Test 4: Kassett IR-test

IR-kassettens lampor tänds. Kontrollera att alla IR-lampor lyser. Av säkerhetsskäl är testet begränsat till 10 sekunder. Tryck på **enter** eller **next** (nästa) för att fortsätta.

#### Test 5: Fläkttest/kassett

Kassettens fläkt startas. Ljudet från fläkten bekräftar att den fungerar. Om torken är utrustad med två kassetter måste du upprepa test nr. 4 och 5 för den andra kassetten. Tryck på **enter** eller **next** (nästa) för att fortsätta.



#### Test 6: Test av avståndsgivare

Rikta avståndsmätaren mot ett föremål 0,3 -1 m bort. Kontrollera att avståndet som visas på displayen överensstämmer med det manuellt uppmätta avståndet. En avvikelse på ±3 cm är acceptabel. Tryck på enter eller next (nästa) för att fortsätta.

#### Test 7: Temperaturskydd

Datorkortet har en temperaturmätningsenhet vars värde ses på displayen.

Temperaturen visas i °C eller °F beroende på de inställningar du gjort.

Datorns livslängd förkortas om temperaturerna ligger över 70°C/158 °F under drift. Om detta inträffar under torkning visas ett nytt fönster efter att torkcykeln är avslutad som säger "warning High temp Pc (varning hög temperatur Pc)".

#### Test slutfört

Det automatiska testet är nu slutfört. Tryck på enter eller next (nästa) för att avsluta.

#### 8.4.20 48 Program Time Scale (Tidsskala program)

Möjlighet att ändra mellan minuter och sekunder.

#### 8.4.21 49 Proc. Alarm Temp (Processalarm temp)

Används inte i den här modellen.

#### Underhåll och service 9.

#### Varje vecka

Kontrollera att alla IR-lampor tänds när torken används. Trasiga IR-lampor kan orsaka ojämn värmedistribution över ytan.

Torka bort damm, som kan orsaka brand, från torken med en fuktig trasa.

Kontrollera att alla kablar är intakta. En skadad kabel kan innebära livsfara!

#### Varje månad

Kontrollera de guldbelagda reflektorerna. Skadade eller extremt smutsiga reflektorer kan överhetta reflektorhöljet och/eller kassetten. I tveksamma fall, kontakta kundtjänst för att klarlägga om guldbelagda reflektorn behöver bytas ut.

#### Varje år

Räkna med att byta luftfiltret ungefär en gång om året. Du får ett meddelande i programvaran när det är dags att byta. När torken startas får du en indikation på hur mycket av filtertiden som har använts.

#### 9.1 Filterbyte

**OBS!** Filtren är av engångstyp och ska inte återanvändas.

- 1. Använd en kniv eller skruvmejsel för att böja loss de två plastpluggarna i kassettens sidoplåtar.
- 2. Ta bort det använda filtret.
- 3. Sätt i det nya filtret så att IRT-logotypen är synlig från utsidan
- 4. Placera filtrets långsida mitt emot de två plugghålen på kassetten så som bilden visar.
- 5. Tryck in filtret tills de två pluggarna kan sättas tillbaka.

6. Återställ filtertiden. Logga in på Avancerade inställningar enligt kapitel 8.1 och 8.2. Bläddra fram till parameter 45 och tryck på Yes (Ja) för att återställa filtertiden.



#### Byte av IRT-lampa 9.2

OBS! Rör varken den guldbelagda reflektorn eller den nya IR-lampan med fingrarna. Ta bort skyddspapperet på IR-lampan först efter att du har installerat den.



- 1. Dra ut kontaktdonet ur vägguttaget.
- 2. Lossa de tre övre skruvarna på kassettens frontplatta.



- 5. Ta bort nätet och skruva bort lampan från de två
- ändarna. 6. Montera nya lampor i



### 9.3 Byte av gastrycksfjäder

Om torken inte stannar i den högsta eller lägsta positionen utan faller eller höjs av sig själv, dra åt de 4 bultarna som indikeras med bokstaven "C" i bild 2. Om armen inte stannar kvar i önskat läge eller om den är för tung att justera måste gastrycksfjädern bytas ut.

**Observera!** På grund av den höga vikten och komplexiteten rekommenderas att två personer eller en person med en lyftutrustning utför denna uppgift.

- 1. Ta bort de fyra skruvar som håller fast plattan som finns på båda sidor om armen (bild 1).
- 2. Placera parallellarmen i den mest upprätta positionen (bild 2).
- Innan bulten som håller gasfjädern tas bort bör så mycket tryck som möjligt frigöras från gasfjädern. För att göra detta, lyft armen en aning tills bultarna är lösa.

**Observera!** När gasfjädern inte är säkrad med stift och låsringar kan armen när som helst falla ner tungt från dess upprätta position och skapa stor fara.

- 4. Ta bort låsringarna och de två bultarna. Flytta gasfjädern en aning uppåt/framåt och ta sedan bort den (bild 2).
- 5. Placera den nya gasfjädern i <u>samma riktning</u> som den gamla. Montera tillbaka i omvänd ordning.



### Se till att låsringarna sätts tillbaka ordentligt.

# 10. Reservdelar

Kontakta din distributör för information om den kompletta reservdelslistan. Följande reservdelar är de mest vanliga.

Artikel	Artikelnr.
Lampa 1 kW	102700
Filter	713576
Gasfjäder 850 N (en kassett)	714060
Gasfjäder 1400 N (två kassetter)	713614
Halvledarrelä	750227
Fläkt 12V DC	711186





### 11. EG-försäkran om överensstämmelse

Enligt provningsinstitut och enligt maskindirektivet definieras IRT-produkterna i denna handbok inte som maskiner, varför maskindirektivreferensen inte kan inkluderas med denna försäkran.

I enlighet med EN 17050-1:2010

Vi, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Sverige

förklarar under vårt eget ansvar att produkten

IRT 3-1 PcD och IRT 3-2 PcD

som används för att accelerera torkningen/härdningen av färg och färgrelaterade material, till vilken denna försäkran relaterar, uppfyller följande standarder:

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12 +A2+A13+A14+A15	Säkerhetsstandard för hushållsapparater och liknande elektrisk utrustning Allmänna krav
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Säkerhetsstandard för hushållsapparater och liknande elektrisk utrustning Särskilda krav
EN 61000-6-3	Elektromagnetisk kompatibilitet, generella emissionsfordringar.
EN 61000-6-2	Elektromagnetisk kompatibilitet, generella immunitetsfordringar.
EN62233:2008	Metoder för mätning av elektromagnetiska fält som genereras av hushållsapparater och liknande utrustning, avseende människors exponering till sådan bestrålning.
EN ISO 9001	Kvalitetsstyrningssystem
EN 61000-3-11	Elektromagnetisk kompatibilitet
	<b>Försäkran om överensstämmelse:</b> Det maximala värdet för systemimpedansen (Zmax) är 0,044 ohm för faslinjerna och 0,030 ohm för det neutrala vid skärningspunkten mellan elnätet och en användares installation.

i enlighet med bestämmelserna i de senaste versionerna av följande direktiv

2014/35/EU	Lågspänningsdirektiv
2014/30/EU	Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU	Direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# EG-försäkran om överensstämmelse

I enlighet med 2006/42/EC Appendix II 1A

Vi, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Sverige

förklarar under vårt eget ansvar att produkten IRT 3-10 PcD och IRT 3-20 PcD som används för att accelerera torkningen/härdningen av färg och färgrelaterade material, till vilken denna försäkran relaterar, uppfyller följande standarder:

EN 60204-1	Maskinsäkerhet - elutrustning
EN 61000-6-3	Elektromagnetisk kompatibilitet, generella emissionsfordringar
EN 61000-6-2	Elektromagnetisk kompatibilitet, generella immunitetsfordringar
EN ISO 9001	Kvalitetsstyrningssystem
EN 61000-3-11	Elektromagnetisk kompatibilitet
	<b>Försäkran om överensstämmelse:</b> Det maximala värdet för systemimpedansen (Zmax) är 0,044 ohm för faslinjerna och 0,030 ohm för det neutrala vid skärningspunkten mellan elnätet och en användares installation.
i enlighet med bestämmelserr	a i de senaste versionerna av följande direktiv
2006/42/EC	Maskindirektiv

2006/42/EC	Maskindirektiv
2014/35/EU	Lågspänningsdirektiv
2014/30/EU	Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU	Direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



### 1. Uso previsto del producto

Este producto sirve exclusivamente para acelerar el proceso de secado y curado de las capas de masilla, relleno, base y transparentes. Esto se aplica tanto para productos a base de agua como para los que tienen como base solventes. El sitio de uso es en el área de preparación y de acabado. Dentro de la industria automotriz y en los sectores de reparación de vehículos, se usa para curar áreas pequeñas antes de pulir. El producto no debe ser usado para otros propósitos que no sean los procesos de secado descritos. La temperatura ambiente máxima durante el funcionamiento no debe exceder los 40°C. Los secadores IRT 3-1 PcD y el IRT 3-2 PcD no deben ser utilizados en cabinas de rociado o dentro de una distancia de 5m desde las actividades de rociado para evitar riesgos de explosión. Esta prohibición también es válida para el IRT 3-20 PcD, si no se combina con la Cubierta Anti polvo IRT y el Sistema de Vigilancia (documento 714147). Observe las regulaciones descritas en el capítulo 5.1 en el manual de instalación (Documento 713 683) de forma que el funcionamiento del secador es evitado durante la operación de rociado.

### 2. Descripción del producto

El secador es una herramienta esencial de ayuda para reparar la pintura en áreas de tamaño pequeño y mediano. El fácilmente maniobrable IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD ó 3-20 PcD está equipado con uno o dos cassettes compactos. Cada cassette está equipado con tres lámparas Infrarrojas (IR) con reflectores provistos de una lamina de oro y un ventilador. El diseño, en combinación con un resorte de gas, hace que el posicionamiento del cassette sea simple. Las lámparas IR se pueden intercambiar fácilmente y los reflectores están protegidos contra daños con una rejilla. El secador cuenta con una selección de sofisticados programas.

### 2.1 Ventajas particulares

#### 2.1.1 Mayor calidad

Usar el secador cuando esté curando masilla también mejora la calidad de la capa final. El curado con IR de onda corta permite curar el recubrimiento desde el interior hacia el exterior. Esto previene que los solventes queden atrapados en el interior del recubrimiento y asegura que el curado sea rápido y de alta calidad.

#### 2.1.2 Tiempos de secado cortos

#### Para una distancia de 60 cm

MATERIAL	MINUTOS
Masilla	2-4
Aparejo	4-8
Imprimación	6-9
Base agua	2-4
Base color	5-9
Color de alto sólido	7-12
Laca	6-12
Aparejo en plástico	7-10
Esmalte AS	15-18
Laca en plástico	15-18

# 2.1.3 Forma de alta tecnología de los reflectores con IR de onda corta

Al usar los reflectores con tecnología de onda corta, provistos de la lámina de oro y con diseño de alta tecnología se obtienen ventajas importantes. Primero, al irradiar solamente las áreas requeridas y sin calentar aire, se logra obtener un consumo de energía menor. Segundo, se obtiene una temperatura de superficie más uniforme al distribuir uniformemente la energía. Tercero, se obtiene una superficie de secado más grande. Cuarto, menos radiación fuera del área de curado.

### 2.2 Datos Técnicos

Todos los secadores emiten radiaciones de onda corta con un pico de 1120 nm.

Las siguientes imágenes muestran el área de secado máxima, cuando el secador respectivo se usa a 60 cm de distancia de una lámina de metal negra.

#### Superficie de secado del RT 3-1 PcD



Voltaje	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Corriente	13 A	8 A	5 A
Potencia	3 kW	3 kW	3 kW
Fusible**	16 A -20 A	16 A	16 A
Temp. de secado	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Nivel de ruido	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

#### Superficie de secado del IRT 3-2 PcD/IRT 3-20 PcD



Voltaje	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Corriente	27 A	15 A	9 A	9 A
Potencia	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Fusible**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Max 100 A	Max 100 A	Max 100 A
Temp. de secado	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Nivel de ruido	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

MCB (Disyuntor de circuito miniatura) tipo C o D.

Fusible normal tipo lento.

\*\* El secador infrarrojos debe suministrarse con el fusible recomendado. Peso, dimensiones y etiqueta de identidad de producto en la última página.



### 3. Instrucciones para el propietario

El propietario del secador debe proporcionar instrucciones de operación claras, adaptadas a las condiciones del sitio local y hacer que estén disponibles para todos los usuarios quienes deben seguir estas instrucciones de operación. Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia y el conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Deseche los artículos usados en las instalaciones de protección ambiental más cercanas para su reciclaje. Por razones de seguridad el secador infrarrojo debe suministrarse con el fusible máximo recomendado, vea las tablas del capítulo 2.2.

# 4. Instrucciones de seguridad

Donde sea posible, evite la exposición del secador móvil a la neblina producida por la pintura, polvo de arena o solventes debido al riesgo de incendio. Además, esto reducirá la vida útil del secador. Permita que transcurra un tiempo de enfriamiento suficiente del secador. La distancia a la que objeto a ser secado debe ser secado debe ser suficiente. ¡De lo contrario hay riesgo de que se produzca una explosión!. Mantenga los materiales inflamables a una distancia suficiente de las superficies calientes del secador.

### 4.1 Peligros

#### Inclinación

El riesgo de inclinación incrementa cuando el brazo está posicionado en una posición vertical. Girar ambos cassettes hacia un lado también incrementa el riesgo de inclinación.

#### Incendios y explosiones

No guarde, prepare o use materiales que contengan solventes dentro un radio de 5 m/16 pies del secador móvil. Los materiales inflamables no deben colocarse cerca de un dispositivo de secado en uso.

Si mantiene una distancia menor de 60 cm, la temperatura en el objeto aumentará lo que implica riesgos de incendio. Nunca coloque los cassettes frente a matariales que contengan elementos inflamables.

#### Equipo eléctrico

El secador móvil se opera con alto voltaje eléctrico, lo que puede ser altamente peligroso.

Antes de tener acceso a las piezas con corriente, quite el conector principal de la toma de corriente. Solamente los electricistas profesionales deberían tener acceso directo a los componentes eléctricos.

Si el cable de suministro está dañado, debe cambiarlo el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente calificadas para evitar cualquier tipo de peligro.

# $\triangle$

### ¡ADVERTENCIA!

Radiación de calor intensiva. Las manos, el rostro y otras partes del cuerpo deberán estar expuestas lo menos posible a la radiación de calor.

# 5. Instrucciones de ensamblaje

Consulte la documentación que viene por separado para instrucciones más detalladas.

#### Para los secadores móviles:

713847 IRT Pc Mobile Manual de ensamble INT

#### Para los sistemas de rieles:

713683 Manual de ensamble IRT 4-20 PcAuto, IRT 3-20 PcD

# 6. Instrucciones básicas para el funcionamiento

### 6.1 Teclado



### 6.2 Pantalla



### 6.3 Modo de programa

Este modo es para el uso diario. Le ayuda a ejecutar el secador con los programas preinstalados y modificar los ajustes del programa.



Para ingresar al modo de programa, encienda el interruptor principal.

Cuando inicie el secador, aparecerá una pantalla de información durante dos segundos. Al pulsar el botón de confirmación o de cancelación se mostrará esta información hasta que se libere. El diagrama muestra el uso del filtro del cassette y le notifica cuando es el tiempo de cambiar el filtro. Para cambiar el filtro, consulte el capítulo "9.1 Cambio de filtro".

### 6.4 Modo de ajustes

El modo de ajustes le permite cambiar los parámetros avanzados del sistema. Gracias a nuestro avanzado sistema de control en este secador móvil existen muchos ajustes que pueden modificarse. Esto normalmente no forma parte del uso diario.

Para ingresar al modo de ajustes pulse ambas teclas de flecha cuando coloque el interruptor principal en la posición 1.

Lea el capítulo 8 para más información.



#### 7. Modo de programa - Reglas generales para navegar por el software

- La pantalla muestra las opciones definidas del software en los campos de la esquina inferior.
- Para ajustar los valores use las teclas de flecha.
- Para moverse a la pantalla anterior sin guardar los datos, pulse cancel (cancelar).

#### 7.1 Navegación básica

Existen doce programas predefinidos y tres vacíos. Los 15 programas tienen posiciones, nombres y parámetros de secado que se pueden modificar.

Desplácese hacia arriba o hacia abajo usando las teclas de flecha, pulse select (seleccionar) para ejecutar el programa o view (ver) para modificarlo.



El programa regresa a 7.3.1.

### Modificar

#### 7.3.1 Propiedades

Los valores del programa elegido se mostrarán en la pantalla.

#### 7.3.2 Código PIN

Use las teclas de flecha para establecer el dígito correcto. Pulse enter para confirmar y modificar el segundo, tercero y cuarto dígito en el código PIN avanzado. ¡Nota! Un código PIN introducido es válido para todas las entradas hasta que se apaque el interruptor principal. Consulte el capítulo 8.2 para "Código PIN avanzado".

#### 7.3.3 Modificar los parámetros del programa

Cuando están marcados, puede cambiar el valor de los parámetros con las teclas de flecha. Pulse enter para cambiar al siguiente valor y así sucesivamente. Al pulsar enter para el último valor se dirige al usuario a la sección de modificación de posición y nombre del programa. Pulse **cancel** (cancelar) para salir sin guardar ningún parámetro.

#### 1 Cancel 7.3.4 Modificar posición/nombre de programa

Cuando están marcados, cambie el número de programa con las teclas de flecha. Pulse enter para confirmar y para modificar el siguiente símbolo.

¡Nota! Al cambiar el número también se cambiará la posición del programa en la lista del programa.

#### 7.3.5 Ampliación de los pasos del programa

Cuando el proceso de secado requiere más pasos que los dos estándar, se puede ampliar el número de pasos en el ciclo de secado mediante la vinculación con el siguiente programa.

Comience desde el punto 7.3.4 y presionar Enter repetidamente hasta que aparezca el Enlace al próximo programa en la pantalla. Seleccione con las teclas de flecha Sí o No, y, a continuación, pulse Guardar. El vínculo con el próximo programa se mantendrá hasta que se desactiva (No). Utilice el programa de 13, 14 o 15 ya que estos son programas libres sin ningún parámetro cargado.





# 8. Modo de ajustes

#### 8.1 Inicio de sesión

Para ingresar al modo de ajustes primero tiene que "iniciar sesión". Pulse ambas **teclas de flecha** al mismo tiempo que enciende el interruptor principal. La pantalla le pedirá el código PIN.

### 8.2 Código PIN

Use las teclas de flecha para ingresar el dígito correcto. Pulse **enter** para confirmar y modificar el segundo, tercero y cuarto dígito del código.

No se requiere ningún código para los ajustes básicos, solo pulse OK para el código predeterminado de 0000. Para cambiar este código, lea el capítulo 8.4.5 "Código PIN básico".

#### Código PIN avanzado

5780

Se usa para los ajustes del programa y para los ajustes avanzados. Para cambiar este código, lea el capítulo 8.4.13 "Código PIN avanzado".

**¡Atención!** un código PIN introducido es válido globalmente en el software hasta que se apague el interruptor principal, es decir, si ingresa al modo de ajustes avanzados y después sale al modo de programa. La modificación del programa aún se podrá modificar hasta que se apague la alimentación principal.

### 8.3 Navegación

Para realizar algún ajuste, pulse **edit** (modificar). Para regresar del modo de modificación al modo de ajustes sin guardar los datos, pulse **cancel** (cancelar).

**¡Nota!** Si pulsa en salir en el modo de ajustes será redirigido al "modo de programa". Después tendrá que repetir desde el paso 8.1 "Iniciar sesión" para ingresar nuevamente al 8.4 "Modo de ajustes".





### 8.4 Ajustes

		disponible en	
Cap.	Descripción general	Básico	Avanzado
8.4.1	1 Seleccionar Idioma		х
8.4.2	3 Alarma de proceso		х
8.4.3	4 Unidades temp.		х
8.4.4	5 Timbre	x	х
8.4.5	7 Código PIN básico		х
8.4.6	8 Límite dist. corta		х
8.4.7	9 Límite dist. larga		х
8.4.8	15 Control de temperatura		х
8.4.9	16 Contraste de pantalla	x	х
8.4.10	18 Dictancia		х
8.4.11	23 Tiempo de filtro		х
8.4.12	25 Modo continuo		х
8.4.13	36 Código PIN avanzado		х
8.4.14	37 Unidades de distancia		х
8.4.15	43 Código avanzado		х
8.4.16	44 Restauración de los ajustes del programa		x
8.4.17	45 Restauración del tempori- zador del filtro		х
8.4.18	46 Estadísticas	x	х
8.4.19	47 Realización de auto prueba	x	х
8.4.20	48 Prog. Tiemp. Esc.		x
8.4.21	49 Proz. Temp. Alarma		x

### 8.4.1 1 Seleccionar Idioma

Use las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse a través de los catorce diferentes idiomas (en orden alfabético) hasta que aparezca el idioma correcto. Pulse **select** (seleccionar) para confirmar.

Si accidentalmente cambia a un idioma que no entiende, encienda el interruptor principal mientras pulsa el botón del "cassette en uso". El secador entonces iniciará con el idioma inglés británico.

#### 8.4.2 3 Alarma de proceso

No aplica para este modelo.

#### 8.4.3 4 Unidades de temperatura

No aplica para este modelo.

#### 8.4.4 5 Timbre

Los efectos de sonido se pueden silenciar/activar usando las teclas de flecha para seleccionar no/sí. Pulse **select** (seleccionar) para confirmar.

#### 8.4.5 7 Código PIN básico

Puede cambiar el código PIN para prevenir el acceso no autorizado a los ajustes básicos de acuerdo a lo descrito en la tabla del capítulo 8. Para realizar esto use las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el primer dígito, pulse **select** (seleccionar) para confirmar. Continúe con el segundo, tercero y cuarto dígito. Cuando haya finalizado pulse **select** (seleccionar) para confirmar el nuevo código PIN de cuatro dígitos.



#### 8.4.6 8 Límite de distancia corta

Los ajustes originales para el límite de distancia corta correcto es de 55 cm. Puede cambiar el valor para el límite de distancia corta de 35 a 95 cm. No se recomiendan ajustes superiores a 80 cm. Pulse **select** (seleccionar) para confirmar.

#### 8.4.7 9 Límite de distancia larga

Los ajustes originales para el límite de distancia larga correcto es de 65 cm. Puede cambiar el valor para el límite de distancia larga de 40 a 130 cm. No se recomiendan ajustes superiores a 100 cm. Pulse **select** (seleccionar) para confirmar.

#### 8.4.8 15 Control de temperatura

No aplica para este modelo.

#### 8.4.9 16 Contraste de pantalla

Puede cambiar el contraste de la pantalla en una escala que va de brillante a oscuro (25-55). Desplácese entre los valores con las **teclas de flecha** arriba y abajo y pulse **select** (seleccionar) para confirmar.

#### 8.4.10 18 Distancia

Puede elegir la medición de la distancia en "centímetros" o texto. Si se elige el texto, la distancia se indica en la pantalla como "demasiado cerca", "demasiado lejos" o "correcta".

#### 8.4.11 23 Tiempo de filtro

El valor predeterminado es de 400 horas de funcionamiento. Después de este tiempo, se visualiza una advertencia de cambio de filtro para cambiarlo.

Si coloca el secador en un entorno con mucho polvo, se recomienda que cambie el tiempo de duración de filtro por uno más corto.

**¡Nota!** Recuerde que si el filtro está demasiado sucio, la duración de servicio de la lámpara será reducida como resultado de un enfriamiento incorrecto.

Para reajustar, consulte la sección 8.4.17 "Reajuste del temporizador del filtro".

#### 8.4.12 25 Modo continuo

El modo continuo es para propósito de demostración de ventas. Por motivos de seguridad y para minimizar el desgaste innecesario del secador, este modo debe ser usado solamente en casos excepcionales.

#### 8.4.13 36 Código PIN avanzado

Para cambiar el código de acuerdo a sus preferencias personales use las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar el primer dígito, pulse **select** (seleccionar) para confirmar. Continúe con el segundo, tercero y cuarto dígito. Cuando haya finalizado pulse **select** (seleccionar) para confirmar el nuevo código PIN de cuatro dígitos.

¡Advertencia! Asegúrese de recordar el nuevo código.

#### 8.4.14 37 Unidades de distancia

Esto le brinda la oportunidad de cambiar el tipo de unidad entre centímetros y pulgadas.

#### 8.4.15 43 Código avanzado

Es posible activar/desactivar la solicitud del código PIN. Esto eliminará la solicitud del código PIN en el modo de programa y el código **0000** le dará acceso a los ajustes avanzados.

Pulse select (seleccionar) para confirmar su elección.

#### 8.4.16 44 Restauración de los ajustes del programa

Puede reestablecer los ajustes pre-programados de fábrica para todos los programas. Confirme pulsando **sí**.

**¡Nota!** También los programas 13-15 reaparecerán vacíos al igual que al salir de fábrica.

#### 8.4.17 45 Restauración del temporizador del filtro

Después de cambiar el filtro en el(los) cassette(s), reinicie el temporizador del filtro con este ajuste. Confirme pulsando **yes** (sí) para restaurar el conteo del tiempo del filtro.

Para ajustar el valor en el temporizador del filtro, consulte el capítulo 8.4.11.

#### 8.4.18 46 Estadísticas

Se encuentra disponible la siguiente información:

#### Tiempo de ejecución

Muestra las horas y los minutos de trabajo acumuladas.

#### Puestas en marcha

Muestra el número total de las puestas en marcha del secador.

#### Σ (Consumo total de energía)

Presenta el consumo total de energía.

#### Φ (Promedio de energía consumido)

Presenta el consumo promedio de todos los procesos corridos.

#### 8.4.19 47 Realización de auto prueba

En este secador se ha desarrollado el mejor software de seguimiento de fallos en el mercado. En esta prueba todas las entradas y salidas importantes hacia o desde el ordenador se pueden probar. Esta prueba le dará la oportunidad de realizar una verificación de funcionamiento rápida y precisa en las diferentes piezas del secador.

Este procedimiento de prueba solamente está disponible en inglés. Al pulsar el botón de **yes** (sí) ingresa al primer paso de la auto prueba. Para salir de la auto prueba, pulse el botón **start/stop** (iniciar/detener).

La prueba automática incluye lo siguiente:

#### Prueba 1: Prueba del botón de pulsación

Se prueban todos los botones de la unidad de control. Los símbolos correspondientes se visualizan pulsando cada uno de los botones. Pulse **enter** por aproximadamente tres segundos para continuar con el siguiente paso del programa de pruebas.

#### Prueba 2: Prueba de la pantalla

Verifique que todos los pixeles de la pantalla estén encendidos. Pulse **enter**\* y verifique que todos los pixeles se apaguen. Pulse **enter**\* para continuar.

\* o el botón de software en la parte superior izquierda

#### Prueba 3: Prueba del timbre

Verifique que suene el timbre. Pulse **enter** o **next** (siguiente) para continuar.

#### Prueba 4: Prueba del IR del cassette

Se encienden las lámparas del cassette IR. Verifique que estén encendidas todas las lámparas del IR. Por razones de seguridad esta prueba está limitada a 10 segundos. Pulse **enter** o **next** (siguiente) para continuar.

#### Prueba 5: Prueba del ventilador/cassette

Inicia el ventilador en el cassette. El sonido proveniente del ventilador confirma que está funcionando. Si el secador está equipado con dos cassettes, tendrá que repetir



la prueba n.º 4 y 5 para el otro cassette. Pulse **enter** o **next** (siguiente) para continuar.

#### Prueba 6: Prueba del sensor de distancia

Dirija el sensor de distancia hacia el objeto a una distancia de 0,3-1 m. Verifique que la distancia mostrada en la pantalla coincida con la distancia medida manualmente. Es aceptable una desviación de ±3 cm. Pulse **enter** o **next** (siguiente) para continuar.

#### Prueba 7: Dispositivo de protección de temperatura

La tarjeta del ordenador cuenta con un dispositivo de medición de temperatura la cual es detectada en la pantalla. La temperatura se muestra en °C o °F dependiendo de los ajustes que haya realizado.

La duración del ordenador se acortará si las temperaturas son superiores a 70°C/158°F durante el funcionamiento. Si esto sucede durante el secado aparecerá una nueva ventana después de que haya finalizado el ciclo de secado con el mensaje "warning High temp Pc" (advertencia Alta temp. Pc).

#### Prueba finalizada

La prueba automática ha finalizado. Pulse **enter** o **next** (siguiente) para finalizar.

#### 8.4.20 48 Prog. Tiemp. Esc

Posibilidad de cambiar entre minutos y segundos.

#### 8.4.21 49 Proz. Temp. Alarma

No se aplica en este modelo.

### 9. Mantenimiento y servicio

#### Semanalmente

Verifique que todas las lámparas IR enciendan durante el funcionamiento del secador móvil. Las lámparas IR defectuosas pueden ocasionar una distribución de calor no uniforme sobre la superficie.

Limpie con un paño húmedo el polvo del secador, el cual puede ocasionar incendios.

Verifique que todos los cables no estén averiados. ¡Un cable averiado puede poner en peligro la vida!

#### Mensualmente

Verifique los reflectores laminados de oro. Los reflectores averiados o extremadamente sucios pueden sobre calentar el cuerpo del reflector y/o el cassette. En caso de duda, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente para clarificar si el reflector necesita ser cambiado.

#### Anualmente

Planee cambiar el filtro de aire aprox. una vez al año. Obtendrá un mensaje en el software cuando sea tiempo de cambiarlo. Al iniciar el secador obtendrá una indicación mostrándole el tiempo que el filtro ha sido usado.

#### 9.1 Cambio de filtro

**¡Atención!** Los filtros son desechables y no deben reutilizarse.

- 1. Use un cuchillo o desatornillador para doblar o aflojar los dos tapones de plástico en las placas laterales del cassette.
- 2. Extraiga el filtro usado.
- 3. Inserte el filtro nuevo de tal modo que el logotipo de IRT esté visible desde el exterior.

- 4. Coloque el lado largo del filtro opuesto a los dos orificios del tapón en el cassette de acuerdo a la imagen.
- 5. Presione el filtro hasta que se puedan volver a colocar los dos tapones de plástico.
- Restablecer el temporizador del filtro. Entre en el modo de configuración avanzada de acuerdo con el capítulo 8.1 y 8.2. Ir al parámetro 45 y pulse "Yes"(Sí) para reiniciar el temporizador del filtro.



#### 9.2 Cambio de la lámpara IRT

**¡Atención!** No toque el reflector con lámina enchapada en oro o la nueva lámpara IR con sus dedos. Solamente quite el papel de protección de la lámpara IR después de haberla instalado.



- 1. Desconecte el suministro de alimentación.
- Afloje los tres tornillos en la parte superior de la placa delantera del cassette.



- 3. Desconecte el conector del cable.
- Afloje los cuatro tornillos en los extremos del reflector y quite el reflector de la placa.

- Quite la rejilla y desatornille la lámpara de los dos extremos.
- 6. Instale las nuevas lámparas en el orden inverso.



### 9.3 Cambio del amortiguador a gas

Si el secador móvil no se estaciona en la posición más alta o más baja pero cae o se inclina ligeramente por si mismo, apriete los 4 pernos indicados con la letra "C" en la imagen 2. Si tiene dificultades para mover o parar el brazo del móvil donde usted desea, el amortiguador de la presión del gas debe ser reemplazado.

**¡Atención!** Debido al gran peso y complejidad se recomienda que dos personas o una con un dispositivo de elevación realicen este servicio.

- 1. Quite los cuatro tornillos que sujetan la placa que está localizada en ambos lados del brazo (imag. 1).
- 2. Coloque el brazo paralelo en la posición vertical más alta (imag. 2).
- 3. Antes de quitar los pasadores que sujetan el amortiguador de gas, se debe liberar la presión del amortiguador de gas lo más que se pueda. Para realizarlo, eleve ligeramente el brazo hasta que los pasadores estén flojos.

¡Atención! En todo momento cuando el amortiguador de gas no esté asegurado en su posición con los pasadores y con los anillos de bloqueo, el brazo puede caer con mucha fuerza desde su posición vertical y crear un mayor peligro.

- Quite los anillos de bloqueo y los dos pasadores. Mueva el amortiguador de gas ligeramente hacia arriba/hacia delante y después quítelo (imag. 2).
- 5. Coloque el nuevo amortiguador de gas en la <u>misma</u> <u>dirección</u> que el anterior. Vuelva a ensamblar en el orden inverso.



### 10. Piezas de repuesto

Para la lista completa de las piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor para más información. Las siguientes piezas de repuesto son las más comunes.

Pieza	<u>N.º Pieza</u>
Lámpara 1 kW	102700
Filtro	713576
Amortiguador de gas 850 N (un cassette)	714060
Amortiguador de gas 1400 N (dos cassettes)	713614
Relé de estado sólido	750227
Ventilador de 12 V CC	711186







# 11. Declaración CE de conformidad

De acuerdo a los institutos de prueba y a la directiva sobre máquinas los productos IRT descritos en este manual no están definidos como máquinas, por lo cual la referencia de la directiva de máquinas no se puede incluir en esta declaración.

En conformidad con la norma EN 17050-1:2010

Nosotros, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Suecia

declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto IRT 3-1 PcD y IRT 3-2 PcD

que se usan para acelerar el proceso de secado/curado de la pintura y los materiales relacionados con pinturas a los cuales se refiere esta declaración se encuentran en conformidad con los siguientes estándares:

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2 +A13+A14+A15	Especificación para la seguridad de aparatos domésticos y eléctri cos similares Requerimientos Generales
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Especificación para la seguridad de aparatos domésticos y eléctri cos similares Requerimientos Particulares
EN 61000-6-3	Estándar de compatibilidad electromagnética, Emisiones genéricas
EN 61000-6-2	Estándar de compatibilidad electromagnética, Inmunidad genérica
EN62233:2008	Métodos de medida de los campos electromagnéticos de los aparatos electrodo- mésticos y análogos en relación con la exposición humana.
EN ISO 9001	Sistema de gestión de calidad
EN 61000-3-11	Compatibilidad electromagnética
	<b>Declaración de conformidad:</b> El valor máximo de la impedancia del sistema (Z máx) es de 0,044 ohmios para las líneas de fase y 0,030 ohmios para la neutra y la interfase entre una red de suministro pública y la instalación del usuario.

en conformidad con lo dispuesto por las siguientes directivas en su versión más actual

2014/35/EU	Directiva de voltaje bajo
2014/30/EU	Directiva de compatibilidad electromagnética
2011/65/EU	Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# Declaración CE de conformidad

En conformidad con la norma 2006/42/EC Appendix II 1A

Nosotros, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Suecia

declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto IRT 3-10 Pcd y IRT 3-20PcD

que se usan para acelerar el proceso de secado/curado de la pintura y los materiales relacionados con pinturas a los cuales se refiere esta declaración se encuentran en conformidad con los siguientes estándares:

EN 60204-1	Seguridad de las máquinas, Equipo eléctrico de las máquinas
EN 61000-6-3	Estándar de compatibilidad electromagnética, Emisiones genéricas
EN 61000-6-2	Estándar de compatibilidad electromagnética, Inmunidad genérica
EN ISO 9001	Sistema de gestión de calidad
EN 61000-3-11	Compatibilidad electromagnética
	<b>Declaración de conformidad:</b> El valor máximo de la impedancia del sistema (Z máx) es de 0,044 ohmios para las líneas de fase y 0,030 ohmios para la neutra y la interfase entre una red de suministro pública y la instalación del usuario.

en conformidad con lo dispuesto por las siguientes directivas en su versión más actual

2006/42/CE	Directiva de máquinas
2014/35/EU	Directiva de voltaje bajo
2014/30/EU	Directiva de compatibilidad electromagnética
2011/65/EU	Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



### 1. Destinazione d'uso del prodotto

Questo prodotto serve esclusivamente per accelerare l'essiccazione/indurimento di stucco, fondo riempitivo, smalto di base e smalto trasparente. Questo si applica ai prodotti sia a base d'acqua che a base di solvente. Il suo luogo di applicazione è nella zona di pretrattamento e nella zona di finitura. Nell'ambito dell'industria automobilistica e di riparazione dei veicoli, viene utilizzato per indurire piccole zone prima della lucidatura. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dal processo di essiccazione descritto. La temperatura massima dell'ambiente durante il funzionamento non deve superare i 40 °C. Gli essiccatori IRT-1 PcD e IRT 3-2 PcD non devono essere usati in cabine per la verniciatura a spruzzo o entro una distanza di 5 m dalle attività di spruzzo per evitare rischi di esplosione. Questo divieto è valido anche per l'IRT 3-20 PcD, se non è combinato con il sistema di protezione dalla polvere e sorveglianza IRT (documento 714147). Osservare le norme descritte nel capitolo 5.1 del manuale di installazione (Documento 713 683), in modo che il funzionamento dell'essiccatore sia impedito durante l'operazione di spruzzo.

### 2. Descrizione del prodotto

L'essiccatore è un apparecchio essenziale per la riparazione di piccole e medie aree di vernice. Gli essiccatori IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD o 3-20 PcD, sono facilmente manovrabili, sono dotati di una o due plafoniere compatte. Ogni plafoniera è munita di tre lampade a raggi infrarossi (IR) con riflettori laminati in oro e un ventilatore. La plafoniera può essere regolata facilmente grazie ad una molla a gas ed alla sua particolare struttura. Le lampade a raggi infrarossi possono essere sostituite con facilità e i riflettori sono protetti da danni meccanici con una rete. L'essiccatore ha una selezione di programmi sofisticati.

### 2.1 Vantaggi particolari

#### 2.1.1 Qualità superiore

Utilizzando l'essiccatore quando si indurisce lo stucco migliora anche la qualità dello smalto finale. L'indurimento a raggi infrarossi a onde corte consente l'indurimento dello smalto dall'interno e dall'esterno. Questo impedisce ai solventi di rimanere intrappolati all'interno dello smalto e garantisce un indurimento rapido e ad alta qualità.

#### 2.1.2 Tempi di essiccazione ridotti

#### per 60 cm di distanza

MATERIALE	MINUTI
Stucco	2-4
Fondo riempitivo	4-8
Fondo	6-9
Base ad acqua	2-4
Smalto di base	5-9
Smalto finale	7-12
Smalto trasparente	6-12
Fondo riempitivo su plastica	7-10
Smalto finale su plastica	15-18
Smalto trasparente su plastica	15-18

# 2.1.3 Forma di alta tecnologia dei riflettori a raggi infrarossi a onde corte

L'utilizzo di riflettori a raggi infrarossi a onde corte e laminati in oro dalla forma hi tech presenta dei vantaggi importanti. Per prima cosa, è possibile ottenere un minore consumo energetico irradiando solamente le zone necessarie senza riscaldare l'aria. In secondo luogo, è possibile ottenere una temperatura di superficie più uniforme distribuendo l'energia in modo uniforme. In terzo luogo, si ottiene una maggiore superficie di essiccazione. Infine, meno radiazione al di fuori dell'area di indurimento.

### 2.2 Dati tecnici

Tutti gli essiccatori emettono radiazioni a onde corte fino a un massimo di 1120 nm. Le seguenti illustrazioni mostrano l'area massima di essiccazione quando l'essiccatore relativo viene usato a 60 cm di distanza dalla lamiera metallica nera.

#### Superficie di essiccazione IRT 3-1 PcD



Tensione	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Frequenza	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Corrente	13 A	8 A	5 A
Potenza	3 kW	3 kW	3 kW
Fusibile**	16 A -20 A	16 A	16 A
Temp. di essiccazione	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Livello di rumore	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

Superficie di essiccazione IRT 3-2 PcD/IRT 3-20 PcD



Tensione	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Frequenza	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Corrente	27 A	15 A	9 A	9 A
Potenza	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Fusibile**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Max 100 A	Max 100 A	Max 100 A
Temp. di essiccazione	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C	Max 170°C
Livello di rumore	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

MCB (interruttore differenziale in miniatura) tipo C o D.

Tipo di fusibile normale lento.

\*\*L'essiccatore a infrarossi deve essere munito del fusibile raccomandato.

Peso, dimensioni e etichetta di identificazione del prodotto sull'ultima pagina.



# 3. Istruzioni per il titolare

Il titolare dell'essiccatore è tenuto a esibire istruzioni per l'uso in forma chiara, sulla base delle condizioni presenti sul posto di lavoro, e di renderle disponibili a tutti gli operatori che devono attenersi alle istruzioni per l'uso.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in ogni caso prive di esperienza e familiarità con il prodotto, a meno che non si trovino sotto la supervisione e guida, relativamente all'uso dell'apparecchio, di una persona responsabile della loro sicurezza.

Smaltire i prodotti usati presso la struttura di protezione ambientale più vicina per il riciclaggio.

Per ragioni di sicurezza, l'essiccatore a infrarossi deve essere munito del fusibile massimo raccomandato, vedere le tabelle al capitolo 2.2.

### 4. Istruzioni di sicurezza

L'essiccatore mobile non deve essere esposto a vapori di vernice, polvere di levigatura o solventi, a causa del rischio di incendi. Inoltre, ciò ridurrà la durata dell'essiccatore. La distanza dall'oggetto che deve essere essiccato deve essere sufficiente. Altrimenti, c'è rischio di incendi o esplosioni! Tenere tutti i materiali infiammabili a distanza sufficiente dalle superfici calde dell'essiccatore.

#### 4.1 Rischi

#### Rovesciamento

Il rischio di rovesciamento aumenta quando il braccio è situato in posizione verticale. Anche girare entrambe le plafoniere su un lato fa aumentare il rischio di rovesciamento.

#### Incendio ed esplosione

Non immagazzinare, preparare o utilizzare materiali contenenti solvente entro un raggio di 5 m dall'essiccatore mobile. I materiali infiammabili non devono essere posizionati accanto a un dispositivo di essiccazione in uso.

Se si dispone di una distanza inferiore ai 60 cm dall'oggetto la temperatura potrebbe aumentare velocemente ed aumentare il rischio d'incendio. Non dirigere mai il cassetto verso materiali altamente combustibili.

#### Impianto elettrico

L'essiccatore mobile opera con una tensione elettrica alta, che può essere molto pericolosa.

Prima di accedere alle parti sotto tensione, disinserire il connettore principale dalla presa a muro. Solo gli elettricisti professionisti possono avere l'accesso diretto ai componenti elettrici.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente addetto all'assistenza o da una persona con simili qualifiche per evitare l'insorgere di un pericolo.



#### AVVERTENZA!

Radiazione termica intensiva. Le mani, il viso e le altre parti del corpo devono essere esposte il meno possibile alla radiazione termica.

### 5. Istruzioni per il montaggio

Vedere il documento a parte per istruzioni dettagliate.

#### Per gli essiccatori mobili:

Manuale di montaggio dell'essiccatore mobile 713847 IRT Pc Mobile

#### Per i sistemi con guide:

Manuale di montaggio 713683 dell'essiccatore IRT 4-20 PcAuto , IRT 3-20 PcD

### 6. Istruzioni di base per il funzionamento

#### 6.1 Tastiera

Tasto definito dal software Selezioni di conferma Start Stop Plafoniere in uso (una o due)

Tasto definito dal software Selezioni di annullamento

Invio

NI

(Controllo della temperatura) Non disponibile su questo modello

### 6.2 Display

Programma attivo Flash off - attivo Cottura completa - inattiva Selezioni di conferma

### 6.3 Modalità programma

Questa modalità è per l'uso quotidiano. Aiuta a far funzionare l'essiccatore con i programmi preinstallati e a modificare le impostazioni dei programmi.

Hedson Technologies AB www.hedson.se Software:5.0.6.618 Machine:IRT Filter Used:0%

Per entrare nella modalità di programma, accendere l'interruttore principale.

Quando si avvia l'essiccatore, comparirà una schermata di informazioni per due secondi. Premendo il tasto di conferma o annullamento queste informazioni verranno visualizzate finché i tasti non vengono rilasciati. Il diagramma indica l'utilizzo del filtro della plafoniera e notifica quando è arrivato il momento di cambiare il filtro. Per sostituire il filtro, vedere il capitolo "9.1 Sostituzione del filtro".

### 6.4 Modalità impostazioni

La modalità Impostazioni consente di modificare i parametri avanzati del sistema. Grazie al sistema di controllo avanzato contenuto in questo essiccatore mobile, è possibile modificare una varietà di impostazioni. Solitamente questo non fa parte dell'uso quotidiano. Per entrare nella modalità impostazioni, premere entrambi i tasti freccia quando si riporta l'interruttore principale in posizione 1.

Leggere il capitolo 8 per ulteriori informazioni.



#### Modalità programma - Regole generali per la navigazione nel software 7.

- Il display mostra le opzioni definite dal software nei campi nell'angolo inferiore.
- Per regolare i valori utilizzare i tasti freccia.
- Per spostarsi al display precedente senza salvare, premere annulla.

#### 7.1 Navigazione di base

Sono presenti dodici programmi predefiniti e tre vuoti. Tutti e 15 i programmi hanno posizioni, nomi e parametri di essiccazione modificabili.

Scorrere in su o in giù utilizzando i tasti freccia, premere seleziona per avviare il programma oppure visualizza per modificare.



Nota! Per prolungare la durata di servizio delle lampade, i ventilatori continueranno a funzionare per il raffreddamento. Dopo tre minuti, si spengono automaticamente.









ll programma









#### 11. Aumento finale

- 12. Indurimento morbido
- 13. Programma libero
- 14. Programma libero
- 15. Programma libero

#### 7.3 Modifica

#### 7.3.1 Proprietà

I valori del programma selezionato verranno visualizzati sul display.

#### 7.3.2 Codice PIN

Utilizzare i tasti freccia per impostare la cifra corretta. Premere Invio per confermare e modificare la seconda, terza e quarta cifra nel codice PIN avanzato. Nota! Un codice PIN inserito è valido per tutte le voci finché l'interruttore principale non viene spento. Vedere il capitolo 8.2 per "codice PIN avanzato".

#### 7.3.3 Modifica dei parametri di programma

Una volta selezionato, modificare il valore dei parametri con i tasti freccia. Premere Invio per modificare il valore successivo e così via. Premere Invio per l'ultimo valore porta l'utente alla modifica della posizione e del nome del programma. Premere annulla per uscire senza salvare alcun parametro.

#### 7.3.4 Modifica posizione/nome programma

Una volta selezionato, modificare il numero del programma con i tasti freccia. Premere invio per confermare e modificare il simbolo successivo.

Nota! La modifica del numero modificherà anche la posizione del programma nell'elenco programmi.

#### 7.3.5 Espansione dei passi del programma

Quando il processo di essiccazione richiede più di due passaggi standard, è possibile espandere il numero di fasi del ciclo di asciugatura collegando al programma successivo.

Inizia dal punto 7.3.4 e premere **Enter** (Invio) fino a visualizzare il Link to next program (Link al prossimo programma) sullo schermo. Selezionare con i tasti freccia Yes o No (Si o No), e premere Save (Salvare). Il link per il prossimo programma rimarrà fino a quando non viene disattivata (No). Utilizzare il programma 13, 14 o 15, in quanto questi sono programmi disponibili senza valori preimpostati.



# 8. Modalità impostazioni

#### 8.1 Accesso

Per entrare nella modalità impostazioni per prima cosa è necessario "effettuare l'accesso". Premere entrambi i **tasti freccia** mentre si accende l'interruttore principale. Il display richiederà un codice PIN.

### 8.2 Codice PIN

Utilizzare i tasti freccia per inserire la cifra corretta. Premere **Invio** per confermare e modificare la seconda, terza e quarta cifra del codice.

Non è richiesto alcun codice per le impostazioni di base, basta premere OK per il codice predefinito di 0000. Per modificare questo codice, leggere il capitolo 8.4.5 "Codice PIN di base".

#### Codice PIN avanzato

5780

Utilizzato per le regolazioni dei programmi e le impostazioni avanzate. Per modificare questo codice, leggere il capitolo 8.4.13 "Codice PIN avanzato".

**Attenzione!** Un codice PIN inserito è valido globalmente nel software finché l'interruttore principale è disattivato, es. se si entra nella modalità impostazioni avanzate e quindi si esce dalla modalità programmi. La modifica del programma sarà ancora modificabile finché l'accensione principale non viene spenta.

### 8.3 Navigazione

Per regolare un'impostazione, premere **modifica**. Per tornare dalla modalità modifica alla modalità impostazioni senza salvare, premere **annulla**.

**Nota!** Se si preme **esci** dalla modalità impostazioni, si verrà ridiretti alla "modalità programma". Sarà quindi necessario ripetere dal punto 8.1 "Accesso" per entrare nuovamente nella 8.4 "Modalità Impostazioni".



Utilizzare i tasti freccia per modificare la lingua e **seleziona** per confermare.

### 8.4 Impostazioni

disponibile		nibile in	
Cap.	Panoramica	Di base	Avanzata
8.4.1	1 Selezione della lingua		х
8.4.2	3 Allarme di processo		х
8.4.3	4 Unità Temp		х
8.4.4	5 Segnalatore acustico	x	х
8.4.5	7 Codice PIN di base		х
8.4.6	8 Lim. dist breve		х
8.4.7	9 Lim dist lunga		х
8.4.8	15 Ctrl Temperatura		х
8.4.9	16 Contrasto Disp.	x	х
8.4.10	18 Distanza		х
8.4.11	23 Tempo Filtro		х
8.4.12	25 Modalità Contin.		х
8.4.13	36 Codice PIN avanzato		х
8.4.14	37 Unità Dist		х
8.4.15	43 Codice Avanzato		х
8.4.16	44 Reimpostazione impostazioni		х
8.4.17	45 Reimpostazione del timer del filtro		x
8.4.18	46 Statistiche	x	х
8.4.19	47 Esecuzione del test di autodiagnosi	x	х
8.4.20	48 Programma Scala		x
8.4.21	49 Proc. Allarme Temp.		х

### 8.4.1 1 Selezione della lingua

Utilizzare i tasti freccia su e giù per scorrere le quattordici lingue diverse (disposte in ordine alfabetico) finché non compare la lingua corretta. Premere **seleziona** per confermare.

Se si passa accidentalmente a una lingua sconosciuta, accendere l'interruttore principale mentre si preme il tasto "plafoniera in uso". A quel punto l'essiccatore si avvierà in lingua inglese.

#### 8.4.2 3 Allarme di processo

Non applicabile per questo modello.

#### 8.4.3 4 Unità Temp

Non applicabile per questo modello.

#### 8.4.4 5 Segnalatore acustico

È possibile disattivare/attivare gli effetti sonori utilizzando i **tasti freccia** per selezionare no/sì. Premere **seleziona** per confermare.

#### 8.4.5 7 Codice PIN di base

È possibile utilizzare il codice PIN per impedire l'accesso non autorizzato all'impostazione di base come descritto nella tabella al capitolo 8. Per fare ciò, utilizzare i tasti freccia su e giù per modificare la prima cifra, premere **seleziona** per confermare. Continuare con la seconda, terza e quarta cifra. Una volta completato, premere **seleziona** per confermare il nuovo codice PIN a quattro cifre.



#### 8.4.6 8 Limite di Distanza Corto

L'impostazione originale per il corretto limite di distanza breve è 55 cm. È possibile modificare il valore per il limite di distanza breve da 35 a 95 cm. Impostazioni superiori a 80 cm non sono consigliate. Premere **seleziona** per confermare.

#### 8.4.7 9 Limite di Distanza Lungo

L'impostazione originale per il corretto limite di distanza lunga è 65 cm. È possibile modificare il valore per il limite di distanza lunga da 40 a 130 cm. Impostazioni superiori a 100 cm non sono consigliate. Premere **seleziona** per confermare.

#### 8.4.8 15 Ctrl Temperatura

Non applicabile per questo modello.

#### 8.4.9 16 Contrasto Disp.

È possibile modificare il contrasto del display su scala da chiaro a scuro (25-55). Scorrere tra i valori con i tasti freccia su e giù e premere **seleziona** per confermare.

#### 8.4.10 18 Distanza

È possibile modificare la misurazione della distanza tra centimetri e testo. Se viene scelto il testo, la distanza è indicata sul display come "troppo vicino", "troppo lontano" o "corretto".

#### 8.4.11 23 Tempo Filtro

Il valore predefinito è 400 ore di funzionamento. Al raggiungimento di questo tempo, viene visualizzato il messaggio di avviso per la sostituzione del filtro. Se l'essiccatore è posizionato in un ambiente polveroso, si consiglia di passare a una durata di servizio del filtro più breve.

**Nota!** Ricordare che, se il filtro è eccessivamente sporco, la durata di esercizio della lampada risulterà ridotta a causa dell'alterazione del processo di raffreddamento.

Per reimpostare, vedere 8.4.17 "Reimpostazione del timer del filtro".

#### 8.4.12 25 Modalità Contin.

La modalità continua è per scopi dimostrativi di vendita. Per ragioni di sicurezza e per minimizzare un'usura non necessaria dell'essiccatore, questa modalità deve essere usata soltanto in casi eccezionali.

#### 8.4.13 36 Codice Pin avanzato

Per modificare il codice in base alle proprie preferenze, utilizzare i tasti freccia su e giù per modificare la prima cifra, premere **seleziona** per confermare. Continuare con la seconda, terza e quarta cifra. Una volta completato, premere **seleziona** per confermare il nuovo codice PIN a quattro cifre.

Avvertenza! Assicurarsi di memorizzare il nuovo codice.

#### 8.4.14 37 Unità Dist

Questa funzione consente di modificare il tipo di unità tra centimetri e pollici.

#### 8.4.15 43 Codice Avanzato

È possibile attivare/disattivare la richiesta di un codice PIN. Questo annullerà la richiesta del codice PIN in modalità programma e il codice **0000** fornirà l'accesso alle impostazioni avanzate.

Premere **seleziona** per confermare la scelta.

#### 8.4.16 44 Reimpostare impostazioni Prog.

È possibile reimpostare le impostazioni di fabbrica pre-programmate per tutti i programmi. Confermare premendo **sì**.

**Nota!** Anche i programmi 13-15 ricompariranno vuoti come dalla fabbrica.

#### 8.4.17 45 Reimpostare il timer del filtro

Dopo la sostituzione di un filtro sulla/e plafoniera/e, riavviare il timer del filtro con questa impostazione. Confermare premendo **sì** per reimpostare il conteggio del tempo filtro. Per regolare il valore nel timer del filtro, vedere il capitolo 8.4.11.

#### 8.4.18 46 Statistiche

Sono disponibili le seguenti informazioni:

#### Tempo di funzionamento

Vengono visualizzate le ore e i minuti di funzionamento complessivi.

#### Accensioni

Viene visualizzato il numero complessivo di accensioni dell'essiccatore.

#### Σ (Totale consumo di energia)

Mostra il consumo di energia totale.

#### Φ (Consumo medio)

Mostra il consumo medio per tutte le sequenze.

#### 8.4.19 47 Esecuzione del test di autodiagnosi

Per quest'essiccatore è stato sviluppato il miglior software di rilevamento di difetti sul mercato. Durante questo test è possibile testare tutti gli input e output rilevanti da e verso il computer. Il test dà la possibilità di verificare in modo rapido e accurato la funzione dei diversi componenti dell'essiccatore.

Questa procedura di test è disponibile solamente in inglese. Premendo il tasto **sì** si entra nella prima procedura di autodiagnosi. Per uscire dall'autodiagnosi, premere il tasto **start/stop**.

L'autodiagnosi comprende i seguenti test:

#### Test 1: Test dei tasti

Test di tutti i tasti del pannello di comando. Premendo i tasti vengono visualizzati i relativi simboli sul display. Premere **Invio** per circa tre secondi per proseguire al passaggio successivo del programma di test.

#### Test 2: Test del display

Verificare che tutti i pixel si illuminino sul display. Premere **Invio**\* e verificare che tutti i pixel si spengano. Premere **Invio**\* per continuare.

\* o il tasto del software in alto a sinistra

#### Test 3: Test del segnalatore acustico

Verificare che il segnalatore acustico suoni. Premere Invio o Avanti per continuare.

#### Test 4: Test dei raggi infrarossi della plafoniera

Si accendono le lampade della plafoniera a raggi infrarossi. Accertarsi che si accendano tutte le lampade. Per ragioni di sicurezza il test ha durata massima di 10 secondi. Premere **Invio** o **Avanti** per continuare.

#### Test 5: Test della ventola/plafoniera

Si avvia la ventola della plafoniera. La conferma è data dal rumore delle ventole. Se l'essiccatore è dotato di due plafoniere, occorre ripetere il test n. 4 e 5 per l'altra plafoniera. Premere **Invio** o **Avanti** per continuare.



#### Test 6: Test del sensore di distanza

Puntare il sensore di distanza verso il pezzo a una distanza di 0,3-1 m. Verificare che la distanza visualizzata sul display corrisponda alla distanza misurata manualmente. Uno scostamento di ±3 cm è accettabile. Premere **Invio** o **Avanti** per continuare.

Test 7: Dispositivi di protezione della temperatura

La scheda del computer è dotata di un dispositivo di misurazione della temperatura visualizzato sul display.

La temperatura viene visualizzata in °C or °F, a seconda dell'impostazione scelta dall'utente.

La durata del computer verrà accorciata se le temperature sono al di sopra di 70°C/158°F durante il funzionamento. Se questo si verifica durante l'essiccazione, comparirà una nuova finestra dopo il completamento del ciclo di essiccazione con la dicitura "avvertimento temp. PC elevata".

#### Test completato

L'autodiagnosi è ora completata. Premere **Invio** o **Avanti** per terminare.

#### 8.4.20 48 Programma Scala

Possibilità di cambiare tra minuti e secondi.

#### 8.4.21 49 Proc. Allarme Temp.

Non applicabile su questo modello.

### 9. Controllo e manutenzione

#### Ogni settimana

Controllare che tutte le lampade a raggi infrarossi si accendano quando l'essiccatore mobile è in funzione. Una lampada danneggiata provoca disuniformità di temperatura della superficie riscaldata.

Pulire l'essiccatore dalla polvere, che può essere una causa di incendio, con un panno umido.

Accertarsi inoltre che nessun cavo sia danneggiato. Un cavo danneggiato può comportare pericolo di morte!

#### Ogni mese

Controllare i riflettori laminati in oro. Se sono danneggiati o molto sporchi, possono sovrariscaldare il corpo del riflettore e/o la plafoniera. In caso di dubbi, contattare il servizio clienti per chiarire se i riflettori laminati in oro debbano essere cambiati.

#### Ogni anno

Sostituire il filtro dell'aria circa una volta all'anno. Comparirà un messaggio nel software quando è il momento di sostituirlo. Quando si accende l'essiccatore comparirà un'indicazione di quanto del tempo filtro è stato utilizzato.

#### 9.1 Sostituzione del filtro

**Attenzione!** I filtri sono monouso e non possono essere riutilizzati.

- 1. Utilizzare un coltello o cacciavite per staccare i due tappi di plastica alle estremità della plafoniera.
- 2. Rimuovere il filtro usato.
- 3. Inserire il nuovo filtro in modo che il marchio IRT sia visibile dall'esterno.
- 4. Posizionare il lato lungo del filtro di fronte ai due fori dei tappi sulla plafoniera come in figura.
- 5. Spingere il filtro fino a reinserire le due tappi di plastica.

6. Azzerare il timer del filtro. Entrare in modalità impostazioni avanzate in base al capitolo 9.1 e 9.2. Spostare il parametro 45 e premere "Yes" (Si) per azzerrare il timer del filtro.



#### 9.2 Sostituzione delle lampade IRT

**Attenzione!** Non toccare il riflettore laminato in oro o la nuova lampada a infrarossi con le dita.

Asportare la cartina protettiva sulla lampada a infrarossi soltanto dopo averla inserita.



1. Staccare la corrente elettrica.

2. Allentare le tre viti superiori sulla piastra anteriore della plafoniera.



- 3. Staccare il connettore del cavo.
- Allentare le quattro viti alle estremità del riflettore e rimuovere il riflettore dalla piastra.

- Estrarre la rete protettiva e svitare la lampada dalle due estremità.
- 6. Installare le lampade nuove in ordine inverso.



### 9.3 Sostituzione della molla a pressione del gas

Se l'essiccatore mobile non si assesta nella posizione più alta o più bassa ma scende o sale leggermente da solo, serrare i 4 bulloni indicati con la lettera "C" in figura 2. Se non si riesce a posizionare il braccio del essiccatore o se e pesante da regolare, la molla a pressione del gas deve essere sostituita.

**Attenzione!** A causa del peso elevato e della complessità, si consiglia di far eseguire questa operazione di assistenza a due persone o a una persona munita di dispositivo di sollevamento.

- 1. Rimuovere le quattro viti di fissaggio della piastra situata su ambo i lati del braccio (fig 1).
- 2. Sistemare il braccio parallelo nella posizione più dritta possibile (fig 2).
- Prima di rimuovere i perni che tengono la molla a gas, occorre scaricare quanta più pressione possibile dalla molla a gas. Per fare ciò, sollevare leggermente il braccio finché i perni non si allentano.
   Attenzione! Quando la molla a gas non è fissata saldamente in posizione con i perni e gli anelli di bloccaggio, il braccio può cadere in qualsiasi momento dalla sua posizione eretta e creare un grave pericolo.
- 4. Rimuovere gli anelli di bloccaggio e i due perni. Spostare la molla a gas leggermente verso l'alto/in avanti e quindi rimuoverla (fig 2).
- 5. Posizionare la nuova molla a gas nella <u>stessa direzione</u> di quella vecchia. Rimontare in ordine inverso.



**Attenzione!** Assicurarsi che gli anelli di bloccaggio vengano rifissati correttamente.

# 10. Parti di ricambio

Per un elenco completo delle parti di ricambio, contattare il distributore per informazioni. Le seguenti parti di ricambio sono le più comuni.

Parte	N° parte
Lampada 1 kW	102700
Filtro	713576
Molla a gas 850 N (una plafoniera)	714060
Molla a gas 1450 N (due plafoniere)	713614
Relè stato solido	750227
Ventola 12 V DC	711186







# 11. Dichiarazione di conformità CE

Sulla base delle regole di collaudo e della direttiva sui macchinari, i prodotti IRT illustrati nel presente manuale non vengono definiti come macchinari, pertanto il riferimento alla direttiva sui macchinari non può essere incluso nella presente dichiarazione.

In conformità con EN 17050-1:2010

Noi, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Svezia

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto IRT 3-1 PcD eIRT 3-2 PcD

utilizzati per accelerare l'essiccazione/indurimento di vernice e materiali affini alla vernice, oggetto della presente dichiarazione, sono conformi alle seguenti norme;

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2 +A13+A14+A15	Specifica per la sicurezza di elet trodomestici e apparecchi simili ad elettrodomestici e simili apparati Requisiti generali
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Specifica per la sicurezza di elettrodomestici e apparecchi simili ad elettrodomestici e apparecchi simili Requisiti particolari
EN 61000-6-3	Norma compatibilità elettromagnetica, emissione generica
EN 61000-6-2	Norma compatibilità elettromagnetica, immunità generica
EN62233:2008	Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domes- tico e similari con riferimento all'esposizione umana
EN ISO 9001	Sistemi per la gestione della qualità
EN 61000-3-11	Compatibilità elettromagnetica
	<b>Dichiarazione di conformità:</b> Il valore massimo di impedenza del sistema (Zmax) è di 0,044 ohm per le linee di fase e di 0,030 ohm per quelle neutre all'interfaccia tra la rete di erogazione pubblica e l'installazione di un utente.

in conformità con le disposizioni delle seguenti direttive nelle loro versioni aggiornate

2014/35/EU	Direttiva sulla bassa tensione
2014/30/EU	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
2011/65/EU	Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# Dichiarazione di conformità CE

In conformità con 2006/42/EC Appendix II 1A

Noi, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Svezia

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto IRT 3-10 Pcd e IRT 3-20 PcD

utilizzati per accelerare l'essiccazione/indurimento di vernice e materiali affini alla vernice, oggetto della presente dichiarazione, sono conformi alle seguenti norme;

EN 60204-1	Sicurezza del macchinario, Equipaggiamento elettrico delle macchine
EN 61000-6-3	Norma compatibilità elettromagnetica, emissione generica
EN 61000-6-2	Norma compatibilità elettromagnetica, immunità generica
EN ISO 9001	Sistemi per la gestione della qualità
EN 61000-3-11	Compatibilità elettromagnetica
	<b>Dichiarazione di conformità:</b> Il valore massimo di impedenza del sistema (Zmax) è di 0,044 ohm per le linee di fase e di 0,030 ohm per quelle neutre all'interfaccia tra la rete di erogazione pubblica e l'installazione di un utente.

in conformità con le disposizioni delle seguenti direttive nelle loro versioni aggiornate

2006/42/EC	Direttiva sui macchinari
2014/35/EU	Direttiva sulla bassa tensione
2014/30/EU	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
2011/65/EU	Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# 1. Przeznaczenie produktu

Produkt służy wyłącznie do przyspieszenia schnięcia/ utwardzanie szpachli, podkładów i lakierów rozpuszczalnikowych jak i wodorozcieńczalnych. Produkt znajduje zastosowanie w strefach przygotowawczych jak i w obszarach końcowej obróbki. W przemyśle samochodowym jak i w serwisach lakierniczych służy do utwardzania lakierowanych małych i średnich powierzchni, przed polerowaniem. Produkt nie może być używany do innych celów niż opisany proces suszenia/ utwardzania. Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy nie powinna przekraczać 40°C. Promienniki IRT 3-1 PcD i IRT 3-2 PcD nie mogą być używane w kabinach lakierniczych i w odległości mniejszej niż 5 m od miejsca lakierowania tak aby uniknąć ryzyka eksplozji. Zakaz ten dotyczy również systemu szynowego IRT 3-20 PcD, jeżeli nie jest zabezpieczony osłoną antypyłową i system nadzoru (dokument 714147). Przestrzegaj przepisów opisanych w rozdziale 5.1 instrukcji montażu (dokument 713683), zgodnie z która, lakierowanie nie jest możliwe podczas suszenia/utwardzania.

# 2. Opis produktu

Promiennik jest niezbędnym urządzeniem przy małych i średniej wielkości naprawach lakierniczych.

Łatwy w manewrowaniu IRT 3-1 PcD, 3-2 PcD lub 3-20 PcD wyposażony jest w jedną lub dwie kompaktowe kasety. Każda kaseta jest wyposażona w trzy lampy/żarniki emitujące podczerwień (IR) zamontowane w reflektorze o opatentowanym kształcie Freeform, z pozłacanymi odbłyśnikami i wentylatorem. Ergonomiczna konstrukcja promiennika wspomagana siłownikiem gazowym umożliwia łatwe pozycjonowanie kaset. Reflektory w kasetach są osłonięte metalową siatką chroniącą przed mechanicznym uszkodzeniem. Wymiana lamp/żarników jest prosta. Promiennik jest programowalny.

### 2.1 Szczególne zalety

#### 2.1.1 Wysoka jakość

Używając promiennika do utwardzania szpachli,podkładu poprawia się jakość powłoki lakierniczej.

Utwardzanie krótkofalowe IR umożliwia utwardzanie powłoki od wewnątrz na zewnątrz. Zapobiega to zatrzymywaniu się rozpuszczalnika wewnątrz powłoki i zapewnia szybką i wysoką jakość utwardzania.

#### 2.1.2 Krótkie czasy schnięcia

#### Odległość 60 cm

MATERIAŁ	MINUTY
Szpachla	2-4
Wypełniacz	4-8
Podkład	6-9
Baza wodna	2-4
Lakier bazowy	5-9
Lakier bezbarwny	7-12
Tworzywa sztuczne	6-12
Wypełniacz	7-10
Lakier bazowy	15-18
Lakier bezbarwny	15-18

#### 2.1.3 Nowoczesny kształt reflektorów promienników fal krótkich IR

Dzięki zastosowaniu technologii fal krótkich i dzięki specjalnemu kształtowi reflektorów z pokrytymi złotem odblaśnikami uzyskuje się szereg zalet. Po pierwsze, naświetla się tylko niezbędny obszary i nie ogrzewa się otoczenia przez co, zmniejsza sie zużycie energii. Po drugie, uzyskuje się równomierną temperaturę na powierzchni poprzez równomierne rozprowadzenie energii. Po trzecie, uzyskuje się większą powierzchnię suszenia/ utwardzania. Po czwarte, minimalizuje się promieniowanie poza utwardzaną powierzchnię.

#### 2.2 Dane techniczne

Wszystkie promienniki emitują krótkofalowe promieniowanie podczerwone z maksymalna długością fal 1120 nm. Rysunek poniżej przedstawia maksymalny obszar suszenia/utwardzania, gdy promiennik ustawiony jest w odległości 60 cm od metalowego, czarnego elementu.





Napięcie	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3 Ph/PE	380-420 V 3 Ph/PE
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Prąd	13 A	8 A	5 A
Мос	3 kW	3 kW	3 kW
Bezpiecznik**	16 A -20 A	16 A	16 A
Temp. suszenia	Maks 170°C	Maks 170°C	Maks 170°C
Poziom hałasu	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)



#### IRT 3-2 PcD/IRT 3-20 PcD

Napięcie	220-240 V 1Ph/PE	200-240 V 3Ph/PE	380-420 V 3Ph/PE	440-480V 3Ph/PE
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Prąd	27 A	15 A	9 A	9 A
Мос	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Bezpiecznik**				
3-2 PcD	32 A	16 A *	16 A	20 A
3-20 PcD	n/a	Maks 100 A	Maks 100 A	Maks 100 A
Temp. suszenia	Maks 170°C	Maks 170°C	Maks 170°C	Maks 170°C
Poziom hałasu	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)

\* MCB (wyłącznik nadprądowy) typu C lub D. Standardowy bezpiecznik.

\*\* Promiennik powinien być zabezpieczony zgodnie z zaleceniami, co do typu bezpiecznika.

Waga, wymiary i etykieta identyfikacyjna produktu na ostatniej stronie.



# 3. Wskazówki dla właściciela

Właściciel promiennika powinien przygotować jasną instrukcję użytkowania dostosowaną do lokalnych warunków i dostępną dla wszystkich użytkowników, którzy muszą ją przestrzegać.

Promiennik nie może być używany przez osoby (m.in. dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bez doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór lub udzielono im instrukcji przez pracownika odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane tak, aby nie mogły bawić się urządzeniem. Usuwaj wszystkie niepotrzebne przedmioty w obszarze pracy promiennika.

Ze względów bezpieczeństwa promiennik musi być zabezpieczony rekomendowanym bezpiecznikiem,informacja w tabeli, w rozdziale 2.2.

# 4. Wskazówki bezpieczeństwa

Promiennik nie może być wystawiony na działanie mgły lakierniczej, pyłu szlifierskiego lub oparów rozpuszczalników ze względu na zagrożenie pożarowe. Ponadto, czynniki te mogą wpłynąć na skrócenie jego żywotności. Promiennik wymaga czasowego ochłodzenia jak również odpowiedniej odległości od wygrzewanego elementu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu! Wszystkie łatwopalne materiały należy przechowywać w bezpiecznej odległość od gorących powierzchni promiennika.

### 4.1 Zagrożenia

#### Przechylanie

Ryzyko przechylenia wzrasta, gdy ramię znajduje się w pozycji pionowej. Również obrócenie obu kaset na bok zwiększa ryzyko przechylenia.

#### Ogień i eksplozja

Nie przechowywać, nie przygotowywać ani nie używać materiałów zawierających rozpuszczalniki w promieniu 5 m od promiennika. Łatwopalne materiały nie powinny być umieszczane w pobliżu uruchomionego promiennika.

Jeśli odległość kaset promiennika od elementu jest mniejsza niż 60 cm temperatura może szybko rosnąć i może przyczynić się do wywołania pożaru. Nigdy nie kieruj kaset promiennika w kierunku łatwopalnych materiałów.

#### Urządzenia elektryczne

Promiennik jest zasilany prądem o wysokim napięciu, co może być bardzo niebezpieczne.

Dostęp do części pod napięciem wymaga odłączenia przewodu elektrycznego z gniazda zasilającego. Tylko zawodowi elektrycy mogą mieć bezpośredni dostęp do elementów elektrycznych.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, tak aby uniknąć zagrożenia.

### OSTRZEŽENIE! Intensywne promient

Intensywne promieniowanie cieplne. Ręce, twarz i inne części ciała nie powinny być wystawione na działanie promieniowania cieplnego.

# 5. Instrukcja montażu

Szczegółowe instrukcje znajdują się w osobnym dokumencie:

W przypadku promienników mobilnych:

713847 Instrukcja montażu IRT Pc Mobile

Dla systemów szynowych:

713683 Instrukcja montażu IRT 4-20 PcAuto i IRT 3-20 PcD

### 6. Podstawowa instrukcja obsługi

#### 6.1 Klawiatura



### 6.2 Wyświetlacz



### 6.3 Funkcja program

Ta funkcja jest używana do codziennej eksploatacji. Pozwala na używanie promiennika z zainstalowanymi programami oraz na edycję ustawień poszczególnych programów.



Aby uruchomić funkcję program, należy włączyć urządzenie.

Po włączeniu promiennika, na dwie sekundy wyświetli się panel informacyjny. Przez naciskanie przycisku potwierdzenia lub anulowania, informacja będzie wyświetlana aż do czasu jego uwolnienia. Diagram przedstawia zużycie filtra kasety. Sygnalizuje również potrzebę jego wymiany. W celu wymiany filtra, patrz rozdział 9.1 "Wymiana Filtra".

### 6.4 Opcje ustawień

Funkcja ta pozwala na zmianę zaawansowanych parametrów systemu. Dzięki systemowi kontroli w promienniku można edytować wiele ustawień. Zazwyczaj nie robi się tego w codziennej eksploatacji.

Aby wejść w funkcję opcji należy wcisnąć obydwa przyciski strzałek, w momencie gdy główny przełącznik jest w pozycji 1.

Przeczytaj rozdział 8.



#### 7. Funkcja program - Ogólne zasady użycia oprogramowania

- Wyświetlacz pokazuje wybraną opcję w polu, w dolnych rogach.
- Aby dostosować parametry użyj klawiszy strzałek.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, bez zapisywania, wciśnij anuluj.

#### 7.1 Nawigacja po systemie oprogramowania

10 uruchomień.

sie automatycznie.

wersji 7.1.

7.2.5 Suszenie zakończone

Po odparowaniu i upływie pełnego

Uwaga! Aby przedłużyć żywotność

chłodząc je. Po trzech minutach wyłączy

lamp wentylator będzie działał

czasu utwardzania program wraca do

W systemie znajduje się12 wcześniej zainstalowanych programów, oraz 3 puste. Wszystkie 15 programów mają możliwe do edycji nazwy, oraz parametry suszenia.

Przewijaj ekran za pomocą klawiszy strzałek. Wciśnij wybierz, aby uruchomić program, lub widok, aby go edytować.



Po zaznaczeniu zmień numer programu używając klawiszy strzałek. Naciśnij enter aby potwierdzić i edytować następny symbol.

Uwaga! Zmiana numeru spowoduje zmianę pozycji programu na liście programów.

#### 7.3.5 Rozszerzenie programów

Gdy proces suszenia wymaga więcej niż dwa standardowe etapy, możesz zwiększyć ich liczbę etapów łącząc je z następnym programem.

Zacznij od punktu 7.3.4 i naciśnij Enter wielokrotnie, aż wyświetli się następny program. Wybierz za pomocą klawiszy strzałek Tak lub Nie, a następnie naciśnij Enter. Link do następnego programu pozostanie do momentu dezaktywacji (Nie). Używaj programy 13, 14 lub 15 jako wolne programy.

Program wraca

do 7.3.1.

Program wraca do 7.3.1.

10. Tworzywo sztuczne - lakier bezbar-

Parametry wybranego programu będą

potwierdzić i edytować druga, trzecia i czwartą cyfrę zaawansowanego kodu. Uwaga! Wprowadzony PIN jest aktywny

zaznaczona, używając klawiszy strzałek. Wciśnij enter, aby zmienić kolejną wartość itd. Wciśnięcie enter dla ostatniej wartości kieruje użytkownika do edycji pozycji programu i jego nazwy. Wciśnij anuluj, aby wyjść bez zapisywania parametrów.



# 8. Tryb ustawień

### 8.1 Logowanie

Aby wejść w tryb ustawień, musisz najpierw "zalogować się". Naciśnij oba klawisze strzałek i równocześnie włącz główny przełącznik. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o podanie kodu PIN.

### 8.2 Kod PIN

Użyj klawiszy strzałek, aby wpisać właściwą cyfrę. Naciśnij **Enter** aby potwierdzić i edytować drugą, trzecią i czwartą cyfrę kodu.

Do podstawowych ustawień nie jest wymagany kod, wystarczy nacisnąć OK dla domyślnego kodu 0000. Aby zmienić ten kod, przeczytaj rozdział 8.4.5 "Podstawowy kod PIN".

5780

#### Zaawansowany kod PIN

Służy do zmiany programu i ustawień zaawansowanych. Aby zmienić ten kod, przeczytaj rozdział 8.4.13 "Advanced Pin Kod".

**Uwaga!** Wprowadzony kod PIN jest ważny do momentu wyłączenia głównego wyłącznika, to znaczy przeszedłeś do trybu ustawień zaawansowanych, a następnie przechodzisz do listy programów. Edycja programu będzie możliwa do czasu wyłączenia zasilania.

### 8.3 Nawigacja

Aby zmienić ustawienia, naciśnij **Edytuj/Edit**. Aby wrócić z trybu edycji i przejść do trybu ustawień bez zapisywania, naciśnij **Anuluj/Cancel**.

**Uwaga!** Jeśli naciśniesz **Wyjście/Exit** z trybu ustawień, będziesz przekierowany do "trybu programu". Teraz będziesz musiał powtórzyć procedurę zaczynając od kroku 8.1 "Zaloguj", aby ponownie wejść do 8.4 "Ustawienia".



Użyj klawiszy strzałek, aby zmień język i wybierz **select** aby potwierdzić.

### 8.4 Ustawienia

		dost	tępne w
Ch.	Przegląd	Podsta- wow	Zaawanso- wany
8.4.1	1 Wybierz język		х
8.4.2	3 Alarm procesowy		х
8.4.3	4 Jednostka temperatury		х
8.4.4	5 Brzęczyk	х	х
8.4.5	7 Podstawowy kod PIN		х
8.4.6	8 Krótki dystans lim.		х
8.4.7	9 Długi dystans lim.		х
8.4.8	15 Temperatura Kontr		х
8.4.9	16 Kontrast wyświetlacz	х	х
8.4.10	18 Odległość		х
8.4.11	23 Zużycie filtra		х
8.4.12	25 Kontyn. Tryb		х
8.4.13	36 Zaawansowany kod PIN		х
8.4.14	37 Jednostka odległości		х
8.4.15	43 Kod zaawansowany		х
8.4.16	44 Reset Prog. Ustawienia		х
8.4.17	45 Resetowanie timera filtra		х
8.4.18	46 Statystyki	x	х
8.4.19	47 Wykonaj autotest	х	х
8.4.20	48 Zakres czasu		х
8.4.21	49 Alarm Temp.		х

### 8.4.1 1 Wybierz język

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przewinąć czternaście różnych języków (ułożone alfabetycznie) aż pojawi się właściwy język. Naciśnij przycisk **wyboru/ select** aby potwierdzać.

Jeśli przypadkowo przełączysz się na język, którego nie znasz, włącz główny przełącznik, naciskając jednocześnie przycisk "kaseta w użyciu". Promiennik uruchomi się z opisem w języku angielskim.

#### 8.4.2 3 Alarm procesowy

Nie dotyczy tego modelu.

#### 8.4.3 4 Jednostka temperatury

Nie dotyczy tego modelu.

#### 8.4.4 5 Brzęczyk

Efekty dźwiękowe można wyciszyć / aktywować za pomocą klawiszy strzałek, aby wybrać nie/tak. Naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzić.

#### 8.4.5 7 Podstawowy kod PIN

Możesz zmienić kod PIN, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do ustawień podstawowych, jak opisano w tabeli, rozdział 8.4. Aby to zrobić, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół by zmienić pierwszą cyfrę. Naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzić. Kontynuuj z drugą, trzecią i czwartą cyfrą. Kiedy zakończysz, naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzić nowy czterocyfrowy kod PIN.



#### 8.4.6 8 Limit krótkich odległości

Fabryczne ustawienie limitu krótkich odległości wynosi 55 cm. Możesz zmienić na krótszy dystans, w przedziale od 35 cm do 95 cm. Ustawienia wyższe niż 80 cm nie są zalecane. Naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzić.

#### 8.4.7 9 Limit długich dystansów

Fabryczne ustawienie limitu długich odległości wynosi 65 cm. Możesz zmienić wartość na dłuższy dystans w przedziale od 40 do 130 cm. Ustawienia wyższe niż 100 cm nie są zalecane. Naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzić.

#### 8.4.8 15 Kontrola temperatury

Nie dotyczy tego modelu.

#### 8.4.9 16 Kontrast wyświetlacza

Możesz zmienić kontrast wyświetlacza od jasnego do ciemnego (25-55). Przewiń między wartościami za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół i naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzać.

#### 8.4.10 18 Odległość

Możesz zmienić odległość pomiaru opisana tekstem. Jeśli zostanie wybrany tekst na wyświetlaczu pojawi się tekst "za blisko", "za daleko" lub "prawidłowo". Gdyby pomiar nie powiódł się pojawia się komunikat "sprawdź odległość ręcznie".

#### 8.4.11 23 Czas pracy filtra

Domyślny czas pracy filtra wynosi 400 godzin. Po tym czasie pojawia się komunikat o konieczności wymiany filtra.

Zaleca się częstszą wymianę filtra jeżeli promiennik pracuje w środowisku silnie zapylonym.

**Uwaga!** Należy mieć na uwadze, iż gdy filtr jest zbyt zanieczyszczony wydajność urządzenia zostanie zmniejszona, z powodu niedostatecznego chłodzenia.

Aby zresetować, patrz 8.4.17 "Resetowanie licznika czasu pracy filtra".

#### 8.4.12 25 Tryb ciągły

Tryb ciągły służy do prezentacji.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zminimalizowania niepotrzebnego zużycia promiennika tryb ten może być używany tylko w wyjątkowych przypadkach.

#### 8.4.13 36 Zaawansowany kod PIN

Aby zmienić kod na swój własny wybór, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby zmienić pierwszą cyfrę. Naciśnij **wybierz/select**, aby potwierdzić. Kontynuuj z drugą, trzecią i czwartą cyfrą. Po zakończeniu naciśnij przycisk **wyboru/select**, aby potwierdzić nowy czterocyfrowy kod PIN.

Ostrzeżenie! Upewnij się, że pamiętasz nowy kod.

#### 8.4.14 37 Jednostka odległości

Funkcja umożliwia zmianę jednostki na centymetry lub cale.

#### 8.4.15 43 Kod zaawansowany

IMożliwe jest włączenie lub wyłączenie żądania kodu PIN. Wyłączy to konieczność podawania kodu PIN w funkcji program. Jednocześnie kod **0000** daje dostęp do zaawansowanych ustawień.

Wciśnij **wybierz**, aby potwierdzić.

#### 8.4.16 44 Resetowanie programów

Możliwe jest resetowanie fabrycznych ustawień dla wszystkich programów. Aby potwierdzić wciśnij **tak**.

**Uwaga!** Programy 13-15 pojawią się na nowo jako puste, tak jak przy pierwszym uruchomieniu.

#### 8.4.17 45 Zresetuj zegar filtra

Po wymianie filtra w kasecie/kasetach, uruchom ponownie licznik pracy filtra Potwierdź, naciskając **Tak**, aby zresetować zegar czasu pracy filtra.

Aby ustawić zegar filtra, patrz rozdział 8.4.11.

#### 8.4.18 46 Statystyka

Dostępne są następujące informacje:

#### Czas pracy

Pokazuje łączny czas pracy (godziny i minuty).

### Ilość uruchomień

Pokazuje całkowitą liczbę uruchomień promiennika.

#### Σ (całkowity pobór mocy)

Przedstawia całkowite zużycie energii.

#### **Φ** (średni pobór mocy)

Przedstawia średnie zużycie dla wszystkich uruchomień.

#### 8.4.19 47 Wykonaj autotest

Najlepsze oprogramowanie umożliwiające wykrywanie błędów dostępne na rynku, zostało zastosowane w tym promienniku. Dzięki temu testowi wszystkie ważne wejścia i wyjścia do i z komputera mogą zostać sprawdzone. Test ten daje możliwość na szybką i dokładną weryfikację funkcji promiennika.

Procedura testowa dostępna jest tylko w języku angielskim. Wciśnij **tak**, aby rozpocząć pierwszy krok testu. Aby wyjść z procedury wciśnij **start/stop**.

Testowanie automatyczne obejmuje:

#### Test 1: Test przycisku

Wszystkie przyciski na jednostce sterującej są testowane. Odpowiednie symbole są wyświetlane po naciśnięciu przycisków. Naciśnij **enter** przez ok. trzy sekundy, aby przejść do następnego kroku programu testowego.

#### Test 2: Test wyświetlacza

Sprawdź, czy wszystkie piksele świecą się na wyświetlaczu. Naciśnij **enter**\* i sprawdź, czy wszystkie piksele zgasły. Naciśnij **enter**\* aby kontynuować.

\* lub lewy górny przycisk oprogramowania

#### Test 3: Test brzęczyka

Sprawdź, czy słychać brzęczyk. Wciśnij **enter** lub **next** aby kontynuować.

#### Test 4: Test lamp IR kasety

Lampy w kasecie IR zapalają się. Sprawdź czy wszystkie. Ze względów bezpieczeństwa test ten ograniczony jest do 10 sekund. Wciśnij **enter** lub **next** aby kontynuować.

#### Test 5: Test wentylatora kasety

Włącza się wentylator kasety. Dźwięk pracującego wentylatora sygnalizuje jego działanie. Jeżeli promiennik jest wyposażony w dwie kasety, konieczne będzie powtórzenie kroków 4 i 5 dla poszczególnych kaset. Wciśnij **enter** lub **next** aby kontynuować.



#### Test 6: Test czujnika odległości

Ustaw czujnik odległości w kierunku obiektu, który znajduje się ok 0,3-1m od promiennika. Sprawdź, czy dystans na wyświetlaczu zgadza się z tym zmierzonym ręcznie. Rozbieżność ok. ±3 cm jest dopuszczalna. Wciśnij enter lub next aby kontynuować.

#### Test 7: Limity temperatury

Karta komputerowa ma urządzenie mierzące temperaturę, które widać na wyświetlaczu.

Temperatura może być wyświetlana w °C lub °F, w zależności od wybranych wcześniej opcji.

Żywotność komputera może ulec skróceniu, jeżeli temperatura sięga powyżej 70°C/158°F w czasie pracy. Jeżeli dzieje się to w czasie suszenia, pojawia się nowe okno, po zakończeniu cyklu suszenia, mówiące "Uwaga wysoka temp. komputera".

#### Koniec testu

Automatyczne testowanie jest zakończone. Wciśnij enter lub next aby wyjść.

#### 8.4.20 48 Jednostki czasu

Możliwość zmiany z minut na sekundy.

#### 8.4.21 49 Alarm temperatury

Nie dotyczy tego modelu.

#### 9. Konserwacja i serwis

#### Tygodniowo

Sprawdź, czy wszystkie lampy IR zapalają się podczas pracy promiennika. Uszkodzone lampy IR mogą powodować nierównomierną dystrybucję ciepła na powierzchni.

Oczyścić promiennik wilgotną szmatką z kurzu, który może być przyczyną pożaru.

Sprawdź również, czy przewody nie są uszkodzone. Uszkodzony przewód może stanowić zagrożenie dla życia!

#### Miesięcznie

Sprawdzaj kasety z lampami. Uszkodzone, lub mocno zabrudzone odbłyśniki mogą doprowadzić do przegrzania ich obudowy, lub kasety.

#### Rocznie

Zaplanuj wymianę filtra powietrza ok. raz w roku. O potrzebie wymiany filtra zostaniesz poinformowany, poprzez odpowiedzi komunikat na wyświetlaczu. Podczas włączania promiennika zostaje wyświetlony komunikat o stanie filtra.

#### 9.1 Wymiana filtra

#### Uwaga!

Filtry są jednorazowe i nie należy ich używać ponownie.

- 1. Za pomocą noża lub śrubokręta odgiąć obie plastikowe zaślepki na bocznych płytach kasety.
- 2. Wyjmij zużyty filtr.
- 3. Włóż nowy filtr tak, aby logo IRT było widoczne na zewnatrz.
- Umieść dłuższy bok filtra naprzeciwko złączy kasety, 4 zgodnie z rysunkiem.
- 5. Wsuń filtr tak aby można było włożyć dwie plastikowe zaślepki.

6. Zresetuj licznik czasu pracy filtra. Zaloguj się do trybu ustawień zaawansowanych zgodnie z rozdziałem 8.1 i 8.2. Przejdź do parametru 45 i naciśnij Tak, aby zresetować filtr.



#### 9.2 Wymiana lampy IRT

#### Uwaga!

Nie dotykaj palcami pozłacanego odbłyśnika ani nowej lampy IR. Zdejmij z lampy IR papierową osłonę po jej zainstalowaniu.





- 3. Odłącz zasilanie.
- 4. Odkręć cztery śruby z krawędzi reflektora i wyjmij reflektor z obudowy.

- 5. Zdejmij siatkę ochronną i odkręć śruby mocujące lampę z jej obu końców.
- 6. Zainstaluj nową lampę postępując w odwrotnej kolejności.



#### 9.3 Wymiana siłownika gazowego

Jeżeli ramię promiennika nie zatrzymuje się w najniższej lub najwyższej pozycji, ale lekko unosi się i opada, dokręć 4 śruby, wskazane literą "C" na rysunku 2.

Jeżeli nie przyniosło to pożądanego skutku, należy wymienić siłownik gazowy.

#### Uwaga!

Z uwagi na dużą wagę i gabaryty urządzenia zaleca się, aby przy wykonywaniu tej operacji brały udział dwie osoby lub osoba z podnośnikiem.

- 1. Odkręć cztery śruby z obudowy ramienia po obydwu jego stronach (rys.1).
- 2. Umieść równoległe ramię w najbardziej pionowej pozycji (rys.2).
- 3. Przed zdjęciem nakrętek przytrzymujących siłownik, należy wypuścić z niej tyle ciśnienia ile tylko się da. Aby to zrobić, unieś lekko ramię, aż nakrętki się poluzują.

#### Uwaga!

Za każdym razem, gdy siłownik gazowy nie jest w zabezpieczonej pozycji, ramię może spaść, powodując przy tym duże zagrożenie.

- 4. Zdejmij pierścienie blokujące oraz nakrętki. Przesuń sprężynę lekko do góry i wyjmij ją (rys.2).
- 5. Umieść nową sprężynę w ten sam sposób, w jaki była włożona stara. Złóż wszystko z powrotem w odwrotnej kolejności.

Uwaga! Upewnij się, że pierścienie blokujące zostały





Aby uzyskać pełną listę części zamiennych skontaktuj się z dystrybutorem. Poniżej wykaz podstawowych części zamiennych.

Część	Część nr.
Lampa 1 kW	102700
Filtr	713576
Siłownik gazowy 850 N (jedna kaseta)	714060
Przekaźnik półprzewodnikowy	750227
Wentylator 12 V DC	711186



h



# 11. Deklaracja zgodności EU

Według instytutów testujących i zgodnie z dyrektywą maszynową produkty IRT w tej instrukcji nie są zdefiniowane jako maszyny, dlatego odniesienie do dyrektywy maszynowej nie może być zawarte w tej deklaracji.

Zgodnie z EN 17050-1:2010

My, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Szwecja

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt IRT 3-1 PcD i IRT 3-2 PcD

które służą do przyspieszania schnięcia/utwardzania lakierów i innych materiałów lakierniczych, których dotyczy ta deklaracja, są zgodne z następującymi normami;

EN 60335-1:2002 +A11+A1+A12+A2 +A13+A14+A15	Specyfikacja bezpieczeństwa elektryczne domowe i podobne urządzenia Ogólne wymagania
EN 60335-2-45:2002 +A1+A2	Specyfikacja bezpieczeństwa elektryczne domowe i podobne urządzenia Wymagania szczegółowe
EN 61000-6-3	Kompatybilność elektromagnetyczna, ogólna norma emisji
EN 61000-6-2	Kompatybilność elektromagnetyczna, ogólny standard odporności
EN 62233:2008	Metody pomiaru pól elektromagnetycznych w gospodarstwie domowym urządzenia i podobna aparatura w odniesieniu do narażenia ludzi
EN ISO 9001	System zarządzania jakością
EN 61000-3-11	Kompatybilność elektromagnetyczna, ograniczenie zmian napięcia
	<b>Oświadczenie o zgodności:</b> Maksymalna wartość impedancji systemu (Zmax) wynosi 0,044 oma dla linii fazowych i 0,030 oma dla przewodu neutralnego na interfejsie między publiczną siecią zasilającą a instalacją użytkownika.

zgodnie z postanowieniami poniższych dyrektyw w ich najbardziej aktualnej wersji

2014/35/UE	Dyrektywa niskonapięciowa
2014/30/UE	Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



# Deklaracja zgodności EU

Zgodnie z 2006/42/EC Appendix II 1A

My, Hedson Technologies AB Box 1530 SE 462 28 Vänersborg Szwecja

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt IRT 3-10 PcD i IRT 3-20 PcD

które służą do przyspieszania schnięcia/utwardzania lakierów i innych materiałów lakierniczych, których dotyczy ta deklaracja, są zgodne z następującymi normami;

EN 60204-1	Bezpieczeństwo maszyn, Wyposażenie elektryczne maszyn
EN 61000-6-3	Kompatybilność elektromagnetyczna, ogólna norma emisji
EN 61000-6-2	Kompatybilność elektromagnetyczna, ogólny standard odporności
EN ISO 9001	System zarządzania jakością
EN 61000-3-11	Kompatybilność elektromagnetyczna, ograniczenie zmian napięcia
	<b>Oświadczenie o zgodności:</b> Maksymalna wartość impedancji systemu (Zmax) wynosi 0,044 oma dla linii fazowych i 0,030 oma dla przewodu neutralnego na interfejsie między publiczną siecią zasilającą a instalacją użytkownika.

zgodnie z postanowieniami poniższych dyrektyw w ich najbardziej aktualnej wersj

2006/42/UE	Dyrektywa maszynowa
2014/35/UE	Dyrektywa niskonapięciowa
2014/30/UE	Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Arlöv, Sweden March 3rd, 2016

HEDSON TECHNOLOGIES AB Technology Division Magnus Björnström

CEO



 12. Electrical diagrams • Elektrischer Schaltplan • Schéma de cablage électrique • Elschema • Diagrama eléctrico • Schemi elettrici • Schematy elektryczne



IRT 3-1 400V 3PH

IRT 3-2 400V 3PH, IRT 3-20 400V 3PH





#### IRT 3-1 230V 1PH



#### IRT 3-2 230V 1PH





IRT 3-1 230V 3PH



IRT 3-2 230V 3PH, IRT 3-20 230V 3PH



68



13. Weights and dimensions • Gewicht und Abmessungen •
 Poids et dimensions • Vikt och dimensioner • Peso y Dimensiones •
 Peso e dimensioni • Waga i wymiary



© Hedson Technologies 2021 The manufacturer reserves the right to introduce technical modifications.



HEDSON TECHNOLOGIES AB

Hammarvägen 4, 232 37 Arlöv Tel +46 (0) 40 53 42 00 info@hedson.com www.hedson.com



#### HEDSON TECHNOLOGIES AB Box 1530, SE-462 28 Vänersborg Tel +46 (0) 40 53 42 00 info@hedson.com www.hedson.com